

AT 시리즈

하이브리드 비디오 레코더

XVR SERIES_KOREA_VER 1.1

목 차

안전 수칙	5
챕터 1 제품 개요	9
1.1 후면 패널	9
1.2 리모콘	10
챕터 2 DVR 설치 및 연결	11
2.1 HDD 설치	11
2.2 연결 구성도	12
2.3 전원 연결	12
챕터 3 DVR 일반적 작동	13
3.1 마우스 사용	13
3.2 가상 키보드 사용	13
3.3 화면 작동 비밀번호 및 잠금	13
챕터 4 DVR 시작	14
4.1 설정마법사 시작	14
1) 설정 마법사 시작 화면	14
2) 네트워크 구성	15
3) 날짜 및 시간	16
4) 카메라	17
5) HDD	18
6) 해상도 설정	19
7) Mobile 접속	20
8) 설정 결과 안내	20
4.2 라이브뷰 화면	21
1) 카메라 제목	21
2) 상태표시 아이콘	21
3) 카메라 쿼 바	22
4) 팝업 메뉴 바	22
챕터 5 DVR 메뉴	23
5.1 개요	23
5.1.1 채널	23
5.1.1.1 채널	23
5.1.2 라이브 설정	23
5.1.3 이미지 조정	25

<u>5.1.4 PTZ 설정</u>	26
<u>5.1.5. PTZ 제어</u>	27
<u>5.1.6 MOTION</u>	29
<u>5.1.7. 이미지커버</u>	30
<u>5.1.8 지능형</u>	31
<u>5.1.8.1. PID(Perimeter Intrusion Detection)기능</u>	31
<u>5.1.8.2. LCD(Line Crossing Detection)기능</u>	34
<u>5.1.8.3. SOD(Stationary Object Detection)기능</u>	35
<u>5.1.8.4. PD(Pedestrian Detection)기능</u>	37
<u>5.1.8.5. FD(Face Detection)기능</u>	38
<u>5.1.8.6. CC(Cross-Counting)기능</u>	40
<u>5.1.8.7. 지능형 분석</u>	42
<u>5.1.8.8. 지능형 스케줄</u>	43
<u>5.2 녹화</u>	43
<u>5.2.1 라이브</u>	43
<u>5.2.2. 녹화</u>	44
<u>5.2.2.1 녹화</u>	44
<u>5.2.2.2 녹화 일정</u>	45
<u>5.2.3 이미지 캡쳐</u>	46
<u>5.2.3.1 캡쳐</u>	46
<u>5.2.3.2 캡쳐 일정</u>	46
<u>5.3 알람</u>	48
<u>5.3.1 모션알람설정</u>	48
<u>5.3.2 I/O</u>	49
<u>5.3.3 PIR(OPTION 사항)</u>	49
<u>5.3.4 예외</u>	52
<u>5.4 네트워크</u>	52
<u>5.4.1 네트워크</u>	53
<u>5.4.1.1 PPPoE</u>	54
<u>5.4.1.2 3G</u>	55
<u>5.4.1.3 포트구성</u>	56
<u>5.4.2 DDNS</u>	56
<u>5.4.3 이메일</u>	57
<u>5.4.3.1 이메일구성</u>	58
<u>5.4.3.2 이메일스케줄</u>	59
<u>5.4.4 FTP</u>	59
<u>5.5 DEVICE</u>	60
<u>5.5.1 디스크관리</u>	60
<u>5.5.1.1 디스크관리</u>	60

<u>5.5.1.2 Disk Group Manager</u>	61
<u>5.5.1.3 SMART</u>	62
<u>5.5.2 클라우드</u>	63
<u>5.6. System</u>	64
<u>5.6.1 일반설정</u>	64
<u>5.6.1.1 Date and Time</u>	65
<u>5.6.1.2 NTP 설정</u>	65
<u>5.6.1.3 DST 설정</u>	66
<u>5.6.1.2 출력 구성</u>	68
<u>5.6.2 다중 사용자 설정</u>	69
<u>5.6.2.1 사용자 편집(로그인, 아웃 해제)</u>	70
<u>5.6.2.2 사용자 실행</u>	70
<u>5.6.2.3 사용자 승인</u>	71
<u>5.6.3 유지 보수 설정</u>	73
<u>5.6.3.1 로그</u>	73
<u>5.6.3.2 설정값 초기화</u>	74
<u>5.6.3.3 Upgrade</u>	75
<u>5.6.3.4 Parameter Management</u>	75
<u>5.6.3.5 자동 재부팅</u>	76
<u>5.6.4 IP 카메라 유지보수</u>	77
<u>5.6.4.1 Upgrade</u>	77
<u>5.6.4.2 설정값 초기화</u>	78
<u>5.6.4.3 Reboot IPC</u>	78
<u>5.6.5 Information</u>	78
<u>5.6.5.1 Information</u>	79
<u>5.6.5.2 Channel Information</u>	79
<u>5.6.5.3 Record Info</u>	80
<u>5.6.5.4 Network State</u>	81
<u>5.7 종료</u>	82
 <u>챕터 6 웹 클라이언트를 통한 원격 접속</u>	82
<u>6.1 WEB PLUGIN 다운로드 및 설치</u>	82
<u>6.2 웹 클라이언트 관리자</u>	84
<u>6.2.1 라이브 인터페이스</u>	84
<u>6.2.2 재생</u>	85
<u>6.2.3 원격 설정</u>	86
<u>6.2.4 로컬 설정</u>	87

챕터 7 모바일 장치를 통한 원격 접속 87

챕터 8 상세 사양서----- 90

안전 수칙

사용자와 다른 사람의 생명 및 재산 손실을 방지하기 위해, 안전에 관한 중요 내용을 기재하고 있습니다. 다음의 내용을 숙지하여 기재 사항을 준수하여 주시기 바랍니다. 관련된 기기, 장비의 사용 설명서도 충분히 숙지하신 후 사용하시기 바랍니다.

면책사항

본 제품은 도난 방지 및 화재 방지 기기가 아닙니다. 본 제품은 정상 작동 여부와는 상관없이 발생한 범죄, 사고에 대하여, 당사는 일절 책임지지 않습니다. 지진, 벼락, 풍수해 등 당사의 책임 외의 화재, 제 3자에 의한 행위, 그 밖의 사고 또는 과실, 오용 그 외의 정상적으로 사용하지 않아서 생긴 손해에 대해서 당사는 일절 책임지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 사용 불능에서 발생한 부수적인 손해 (사업 이익의 손실, 사업의 중단, 기억 내용의 변화, 손실 등)에 대하여도 당사는 일절 책임을 지지 않습니다. 또한 기록된 데이터의 손실에 대해서는 고장이나 장해의 원인에 상관없이 당사는 일절 책임지지 않습니다. 기재 내용을 지키지 않아 생긴 손해에 대해 당사는 일절 책임지지 않습니다.

사용 전반에 관하여

< 경고 >

- 본 제품은 한국 국내 전용입니다. 해외에서는 사용할 수 없습니다. 전원 코드는 부속, 또는 지정한 것을 사용 하십시오. 지정된 이외의 것을 사용하면, 허용 전압, 전류가 다른 경우가 있어 화재의 원인이 됩니다.
- 분해, 개조, 수리하지 마십시오. 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다. 수리는 구입하신 판매점에 의뢰하여 주십시오.
- 연기, 이상한 냄새, 이상한 소리가 날 때 또는 떨어트려 파손된 경우에는 사용하지 마십시오.
그대로 사용하시면, 화재나 감전의 원인이 됩니다. 전원 코드를 빼고 구입하신 판매점에 수리를 의뢰 하십시오.
- 제품 가까이 꽂병, 컵 등 액체가 들어 있는 용기를 두지 마십시오. 옆지른 경우에 발화, 감전의 원인이 됩니다. 전원 코드를 뺀 후에 구입하신 판매점에 문의 하여 주십시오.
- 본 기계 내부에 클립, 핀 등 금속물이나 이물질을 넣지 마십시오.

< 주의 >

- 떨어뜨리거나 강한 진동, 충격을 가하지 마십시오. 다치거나 고장의 원인이 됩니다.
- 천둥이 칠 때는 시스템을 사용하지 말거나, 전원 코드를 만지지 마십시오. 피뢰침에서 발생하는 고압전류에 감전 될 수 있습니다.
- 통풍구를 막거나 커버를 씌우지 마십시오. 기계 내부의 온도가 높아져 화재나 고장의 원인이 됩니다

- 불 가까이 놓지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.

전원에 대하여

< 경고 >

- 전원 코드의 플러그는 220V 용 콘센트에 접속합니다. 그 외의 콘센트에 접속하면, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 코드의 플러그는 끝까지 꽂아 주십시오. 제대로 꼽지 않았을 경우 감전이나 발열로 인해 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 코드를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼십시오. 전원 코드를 잡아 당겨서 빼면, 코드가 훼손되거나 화재와 감전의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 코드를 만지지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 전원 코드에 물이 묻히지 마십시오. 발화, 감전의 원인이 됩니다. 전원 코드는 방수가 되지 않습니다.
- 전원 코드의 먼지 및 이물질을 정기적으로 닦아 주십시오. 플러그에 먼지가 쌓이면, 습기 등으로 접속 불량이 되거나 화재의 원인이 됩니다. 전원 코드를 콘센트에서 뽑아서 플러그를 마른 천으로 닦아 주십시오.
- 전원 코드를 사용할 때는 다음 사항을 지켜 주십시오.
 - 잡아 당기지 말 것. 손상 시키지 말 것. 물건을 코드 위에 올리지 말 것. 비틀지 말 것. 억지로 밀어 넣지 말 것. 가열하지 말 것 묶지 말 것. 무리하게 꺾어 구부리지 말 것. 가공하지 말 것. 발열 기구 옆에서 사용하지 말 것.
 - 코드가 손상된 채로 사용하면, 감전, 화재의 원인이 됩니다. 전원 코드를 교체해 주십시오.

장시간 사용하지 않을 때나 손질할 때는 전원 코드를 콘센트에서 빼주십시오. 방전, 감전의 원인이 됩니다.

< 주의 >

- 하드 디스크가 동작 중에는 전원을 끄거나, 전원 코드를 뽑지 마십시오.
- 하드 디스크가 동작 중에 진동이나 충격을 주지 마십시오. 데이터 손실의 원인이 됩니다.

설치에 대하여

< 경고 >

- 콘센트 설치 등의 배선 공사는 전기 설비의 기준이나 내선 규정에 따라 설치 하십시오. 잘못된 배선 공사는 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 벽에 구멍을 내어 전원 코드나 케이블을 고정할 때 실내 배선, 실내 배관을 손상 시키지 마십시오. 방전, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

- 전원 코드나 케이블을 창이나 문 등에 끼워 넣지 마십시오. 전원 코드가 손상을 입거나 쇼트에 의해 감전, 화재의 원인이 됩니다.

<주의 사항>

- 경사가 진 곳, 불안한 장소, 진동이 심한 장소에서는 절대로 설치하지 마십시오. 본 제품이 떨어져서 사용자가 다칠 수 도 있습니다
- 라디에이터 히터 등 열을 발생하는 기기의 위 또는 가까이에는 설치하지 마십시오. 장치 내부의 온도가 높아져 화재와 고장의 원인이 됩니다.

당부 말씀

전파 장해

다른 전자공학 기기 옆에 설치한 경우, 서로 악 영향을 일으키는 경우가 있습니다. 특히 가까운 곳에 TV나 라디오가 있으면, 다음과 같이 해주십시오.

- TV나 라디오 등에서 가능한 멀리 설치해 주십시오.
- TV나 라디오 등의 안테나의 방향을 기기쪽으로 향하게 하지 마십시오.
- 콘센트를 따로 사용하십시오.

설치 장소의 확인

다음과 같은 장소에서는 사용하지 말아 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.

- 물을 끼얹거나 습기가 많은 장소
- 불 옆, 난방기기 옆 등 고온의 장소
- 직사광선이 드는곳
- 극단의 고온, 저온의 장소
- 먼지나 모레 먼지가 많은 장소
- 진동이 심한곳
- 자석, 스피커 등 강한 자기를 내는 것 옆
- 기름과 연기가 많은 (조리장 등)곳
- 해안 근처나 직접 바다 바람을 맞는 곳
- 폐식 성 가스(아류산 가스, 황하수소, 염소가스, 암모니아 등)가 발생 하는 곳.

설치 장소의 이동

옮기실 때는 반드시 전원 버튼을 끈 뒤, HD DVR 가 정지한 것을 확인한 후 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 전류가 흐르는 중에 충격을 주면 기기 내부의 전자 부품이나 하드 디스크를 손상 시킬 우려가 있습니다. 이동 시에는 내부의 충격을 주지 않도록 완충제등으로 감싸 주십시오.

손 질

손질하실 때는 벤젠, 신나, 알코올 등의 유기용제는 사용하지 마십시오. 변질, 변형, 변색의 원인이 됩니다. 더러워 진 곳은 부드러운 천으로 닦아 주십시오. 심하게 더러워진 경우에는 희석시킨 중성 세제에 천을 적신 뒤 꽉 짜서 사용해 주십시오.

부속품의 확인

제품이나 부속품에 파손이 있는지 포장과 내용물을 확인해 주십시오. 만약 파손되었거나 빠진 물품이 있으면, 사용 하시지 마시고 즉각 공급자에게 연락 해주십시오. 또한 제품을 반품해야 한다면 처음 포장 상태 그대로를 유지해서 발송해주시기 바랍니다.

내 용 물	수 량	비 고
HD 디지털 비디오 레코더	1	
USB 마우스	1	
소프트웨어 CD	1	OPTION
DC 아답터	1	
전원 코드	1	
리모콘	1	OPTION
간편 사용 설명서	1	


소프웨어 CD 는 당사의 홈페이지에서 다운 받을 수 있습니다.

리모콘은 별도 지원 하지 않습니다.


1. 제품 개요

1.1 후면 패널


<4 채널 XVR 후면 패널>



<8 채널 XVR 후면 패널>




<16 채널 XVR 후면 패널>



기능	설명
VIDEO INPUT	BNC 포트. 비디오 입력신호를 연결하는 단자입니다.
AUDIO INPUT	RCA 포트. 오디오 입력신호를 연결하는 단자입니다.
AUDIO OUTPUT	오디오 시그널 출력, RCA 포트
USB	USB 포트. USB 메모리 연결을 위한 단자입니다.
VGA / HDMI	VGA & HDMI 포트. 모니터 연결을 위한 비디오를 출력합니다.
LAN	RJ45 포트. 네트워크 케이블을 연결하는 단자입니다.
RS-485/SENSOR /ALARM	RS485 제어선, 알람센서로 부터의 입력신호, 알람장치 연동을 위한 출력신호를 연결하는 단자대 입니다.
전원 연결	제품과 함께 제공된 전원 공급기를 연결하여 주십시오.
전원 스위치	DVR의 전원 스위치입니다.

1.2 리모콘



항목	표시	기능
1	1 ~ 8	채널선택 1-8; 번호버튼
2	9, 0	번호버튼
3	ALL	분할화면 모드
4	Menu	메인메뉴 진입/종료
5	Mute	음소거 On/Off
6	Submenu	부메뉴로 이동
7	▲	방향버튼(상), 볼륨 증가
8	SEL	선택/편집 버튼
9	◀▶	방향버튼(좌/우), 파라미터 값의 감소 / 증가
10	▼	방향버튼(하), 볼륨 감소
11	◀◀	역방향 재생 버튼
12	▶▶	순방향 재생 버튼
13	▶	검색메뉴 진입 / 재생 버튼
14	●	녹화 버튼
15	■	수동 녹화 정지; 재생 정지 버튼
16	■■	일시정지 / 자동전환 버튼

리모콘은 별도 지원하지 않습니다.

2. DVR 설치 및 연결


2.1 HDD 설치

구입 한 패키지에 따라 HDD 드라이브가 전체 패키지에 포함될 수 있습니다. 사전 설치되어 있지 않으면 이 사용 설명서의 설치 지침을 따르십시오.


주의: 장치의 전원이 켜져 있는 동안 HDD를 설치하거나 제거하지 마십시오.

HDD 설치:


- (1) 먼저 전원을 차단하고 양면 및 후면 패널의 나사를 제거한 후 DVR 상부 커버를 엽니다.



- (2) 데이터 케이블과 전원 케이블을 HDD에 연결하고 HDD를 DVR 케이스에 놓습니다.
조심스럽게 DVR 케이스를 뒤집고 나사로 HDD를 DVR에 고정시킵니다.




- (3) 상부 커버를 조심스럽게 뒤집고 나사로 커버를 고정시킵니다.



참고: 녹화 데이터의 신뢰성을 높이려면, 비디오 또는 영상감시 전용의 HDD 사용을 권장합니다..

2.2 연결 구성도




참고: 위 다이어그램은 참고 용입니다. 실용적인 연결은 설치 환경에 따라 다를 수 있습니다.


2.3 전원 연결

주의: DVR 과 함께 제공된 전원 어댑터 만 사용하십시오.

전원 어댑터의 한쪽 끝을 DVR 후면의 전원 커넥터에 연결하십시오. 전원 어댑터의 다른 쪽 끝을 벽면 콘센트에 연결하십시오.



특정 모델의 경우, 전원 스위치를 눌러 전원을 켜야 할 수 있습니다.



3. DVR 일반 작동

3.1 마우스 사용

마우스 좌측 버튼	마우스 우측 버튼
<p>한번 클릭하여 메뉴에서 항목을 선택하고 확인하십시오.</p> <p>실시간화면의 채널을 한번 클릭하면 ‘카메라 쿼 툴바’가 열립니다.</p> <p>메뉴에서 이탈 시 채널을 두 번 클릭합니다. 전체 화면 모드를 종료하려면 다시 두 번 클릭하십시오.</p> <p>클릭하고 길게 누르면 동작 모드에서 영역을 드래그하거나 메뉴 모드에서 슬라이더와 눈금의 값을 조정합니다.</p>	<p>라이브보기 화면에서 팝업 메뉴를 열고 메뉴를 종료하려면 한 번 클릭하십시오.</p>

3.2 가상 키보드 사용


데이터를 입력해야 할 때마다 가상 키보드가 자동으로 화면에 표시됩니다.




3.3 화면 작동 비밀번호 및 잠금

DVR을 처음 실행하면 개인 정보를 보호하기 위해 즉시 암호를 설정해야합니다. 사용자 이름과 암호를 기록하고 안전한 장소에 저장하십시오. 암호를 잊어 버린 경우 시스템에 로그인 할 수 없으므로 대리점에 문의하여 암호를 재설정하십시오.

DVR 초기 PASSWORD 입력 및 LOGIN 화면



- 1) 디바이스 아이디 : 000000
- 2) 초기장치관리자: admin
- 3) 초기 PASSWORD 는 “00000000”입니다.
- 4) NEW PASSWORD : 고객설정
- 5) Confirm Password : 고객설정
- 6) 적용을 선택하면 DVR 에 Login 할 수 있게 됩니다..



DVR 이 잠시 동안 메뉴 작동을 하지 않는 동안 인증되지 않은 OSD 작동을 보호하기 위해 화면이 잠겨 있습니다. 필요한 경우 화면 조작을 수동으로 잠글 수도 있습니다. 그렇게 하려면 라이브 보기 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 팝업 메뉴 표시 줄을 보이게 한 다음 잠금 아이콘 을 클릭하십시오.





4. DVR 시작

4.1 설정 마법사

DVR 의 시작이 완료되면 설정 마법사가 표시됩니다. 마법사 설정 메뉴에는 네트워크 설정, 시간 설정, 카메라 설정, HDD 설정, 설정 현황 으로 구성되어 있습니다.

1) 설정 마법사 시작 화면 : 시작을 선택하면 다음 단계로 넘어갑니다.





PATTERN 암호를 활성화 할 경우 제품의 사용 암호는 PATTERN 으로 변경됩니다.
분실에 주의하시기 바랍니다.

2) 네트워크 구성

수동으로 연결하실 경우는 IP 를 입력하실수 있게 되어있고, ROUTER 에 연결할 경우 DHCP 를 클릭하시면 DVR 를 자동으로 ROUTER 에 맞도록 설정해 줍니다. .

시작 마법사	
Network	
Local Connection	
DHCP	<input checked="" type="checkbox"/>
IP 주소	192.168.150.004
서브넷 마스크	255.255.255.000
게이트웨이	192.168.150.001
DNS	
DNS1	192.168.001.001
DNS2	008.008.008.008
Port	
웹 포트	00080
클라이언트 포트	07000
RTSP 포트	00554
UPNP	

● PORT 설명

- 웹포트:** DVR 에 원격으로 로그인하는 데 사용됩니다 (예: 웹 클라이언트 사용). 기본 포트 80 이 다른 응용 프로그램에서 이미 사용중인 경우 변경하십시오.
- 클라이언트포트:** DVR 이 정보를 전송하는 데 사용하는 포트입니다 (예: 모바일 앱 사용). 기본 포트 7000 이 다른 응용 프로그램에서 이미 사용중인 경우 변경하십시오.
- RTSP Port:** DVR 이 실시간 스트리밍을 다른 장치로 전송할 수 있는 포트입니다 (예: 스트리밍 미디어 플레이어 사용).
- UPNP:** 웹 클라이언트를 이용하여 DVR 에 원격으로 로그인 하려면 라우터에서 포트 포워딩을 완료해야 합니다. 라우터가 이 기능을 지원하는 경우 사용하십시오. 이 경우에는 라우터에서 별도로 수동으로 지정할 필요가 없습니다. 라우터가 UPnP 를 지원하지 않는 경우 라우터에서 포트 전달이 수동으로 완료되었는지 확인하십시오.


IP Address: 마침표로 구분 된 0 에서 255 사이의 네 개의 숫자 그룹으로 구성됩니다.
(Default: "192.168.001.100")

Subnet Mask: 마침표로 구분 된 4 개의 숫자 그룹으로 구성됩니다.
(Default: "255.255.000.000")


Gateway: DVR 이 인터넷에 접속할 수 있게합니다. 게이트웨이 주소의 형식은 IP 주소와 동일합니다. (Default: "192.168.001.001").

DNS1/DNS2: DNS1 은 기본 DNS 서버이고 DNS2 는 백업 DNS 서버입니다. DNS1 서버 주소를 입력하기 만하면됩니다

2-1) PPPoE : DVR 이 DSL 모뎀을 통해보다 직접 네트워크에 연결할 수 있도록하는 고급 프로토콜입니다. "PPPOE 사용"를 체크 한 다음 PPPoE 의 사용자 이름과 암호를 입력하십시오.



2-2) 3G: 모바일 네트워크를 사용하기 전에, 3G 동글을 DVR 에 연결해야합니다. 3G 옵션을 활성화하고 3G 동글 장치의 지시에 따라 APN,ダイ얼 코드, 사용자 이름 및 암호를 입력하십시오.




3) 날짜 및 시간 설정


● 설정 방법 설명

- 1) 날짜: 캘린더 아이콘을 선택하여 년/월/일을 지정하십시오.
- 2) 시간: 현재 시간을 입력하십시오.
- 3) 날짜표시형식: DVR 의 년/월/일 표현 형식을 변경할 수 있습니다..
- 4) 시간표시형식: DVR 의 시간을 24 시간 또는 12 시간 형식으로 표현 할지 지정 할 수 있습니다..
- 5) TIME ZONE : 한국은 GMT+09:00 입니다.


3-1) NTP:



3-2) DST: DST는 일광 절약 시간을 의미합니다. 국내에서는 일광 절약시간을 사용하지 않으므로 별도의 설정은 필요하지 않습니다.



4) 카메라 설정: 같은 네트워크에있는 IP Camera를 추가하는 기능입니다.





● 설정 방법 설명

- 1) camera 추가시 "이름"과 "비밀번호"를 입력하십시오.
- 2) 단추를 클릭하여 개별 IP 카메라를 단일 채널에 추가 할 수도 있습니다
- 3) DEFAULT : admin/admin



● 설정 방법 설명

- 1) 탐색 버튼을 클릭하여 IP 카메라를 검색 한 다음 장치 목록에서 IP 카메라 중 하나를 클릭합니다.
- 2) IP 주소 / 도메인 : IP 카메라의 IP 주소 또는 도메인 이름
- 3) 카메라명 : IP 카메라 이름
- 4) 위치 : 화면에 카메라 이름을 표시 할 위치입니다.
- 5) 포트 : IP 카메라의 포트
- 6) 프로토콜 : 드롭 다운 메뉴에서 IP 카메라의 프로토콜을 선택하십시오.
- 7) 사용자 이름 : IP 카메라의 사용자 이름
- 8) 암호 : IP 카메라의 암호
- 9) 채널묶기 : 연결할 DVR 의 채널을 선택하십시오.

5) HDD 관리


"취소"를 클릭하여 설정 마법사를 건너 뛸 수 있습니다. 시스템 시작시 설정 마법사를 표시하지 않으려면 "이 창을 다음 번에 표시하지 않음"을 선택하십시오. HDD 가 DVR 에 처음 설치되면 포맷이 필요합니다. 포맷하고자하는 HDD 를 선택한 후 "HDD 포맷" 아이콘을 클릭하면 HDD 가 포맷됩니다.



덮어쓰기: HDD 가 가득 찼을 때, HDD 의 오래된 레코딩을 덮어 쓰려면 이 옵션을 사용 하십시오. 예를 들어 7 일 옵션을 선택하면 마지막 7 일 녹화 만 HDD 에 보관됩니다. 이전 레코딩을 덮어 쓰지 않으려면 비활성화('끔')를 선택하십시오. 이 기능을 비활성화 한 경우 HDD 상태를 정기적으로 확인하여 HDD 가 가득 차지 않았는지 확인하십시오.

ESATA 에 기록 : DVR 에 후면 패널에 e-SATA 포트가 있으면 e-SATA HDD 에 비디오를 녹화 할 수 있습니다

6) 해상도 설정 : 모니터와 일치하는 출력 해상도 선택



7) Mobile 접속: DVR 에 P2P ID 가 있으면 모바일 앱으로 QR 코드를 스캔하여 DVR 을 원격으로 볼 수 있습니다.



8) 설정 결과 안내: 시작 마법사에서 설정 한 시스템 요약 정보를 확인하고 마법사를 완료 할 수 있습니다.

다음 번에 시스템을 재부팅 할 때 시작 마법사를 표시하지 않으려면 "이 창을 다음 번에 표시하지 않음"을 선택하고 저장 및 종료하려면 마침 버튼을 누릅니다.



4.2 라이브 화면



1) 카메라 제목

A	AHD CAMERA	T	TVI CAMERA
C	CVI CAMERA	IP	IP CAMERA

2) 상태표시 아이콘

	DVR 이 현재 녹화 중임을 나타냅니다.
	카메라가 움직임을 감지했을 때 나타납니다.
	외부 I / O 알람 장치가 트리거되었음을 나타냅니다
	HDD 에 오류 및 포맷에 문제 있음을 나타냅니다
	IP Cam 를 추가하기 위해 Quick Add 메뉴를 열려면 클릭하십시오 현재 IP 카메라를 편집하려면 클릭하십시오.

디코딩 실패 : DVR 이 이러한 종류의 IP 카메라 압축 표준을 지원하지 않습니다. H.264 압축 표준으로 변경하십시오.

비디오 손실 : 아날로그 카메라 연결이 끊어졌습니다.

카메라 없음 : IP 카메라 연결이 끊어졌습니다.

3) 카메라 퀵 바



	채널을 즉시 수동으로 녹음하려면 클릭하십시오.
	클릭하면 현재 카메라 이미지의 스냅 샷을 저장합니다. 수동 캡처 활성화에 대한 자세한 내용은 5.2.3.1 캡처 참조하십시오.
	채널의 최신 5 분 녹음을 재생하려면 클릭하십시오.
	PTZ 제어판으로 들어가려면 클릭하십시오.
	채널을 확대하려면 클릭하십시오. 아이콘이 나타나면 마우스 왼쪽 버튼을 누른 채로 확대 할 영역을 드래그하십시오.
	채널의 이미지 색상을 조정하려면 클릭하십시오. 이미지의 색조, 밝기, 대비 및 채도를 조정할 수 있습니다.
	화면의 스트림(메인스트림↔서브스트림)을 전환할 때 사용

4) 팝업 메뉴 바




	시작 메뉴를 열려면 클릭하십시오.
	라이브 뷰의 다른 레이아웃을 선택하려면 클릭하십시오. → →
	실시간 보기를 위해 더 많은 레이아웃을 선택하려면 클릭하십시오.
	시퀀스에서 채널보기를 시작하려면 클릭하십시오.(채널/5 초, 중지를 원할 경우에는 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하십시오)
	빠른 재생. 하루의 시작부터 모든 채널에 대한 최신 녹화데이터를 재생하도록 선택하거나 5 초, 10 초, 30 초, 1 분, 5 분 중에서 재생을 선택할 수 있습니다.
	오디오 볼륨을 조정
	메인 스트림과 서브 스트림간에 모든 IP 채널을 전환하려면 클릭하십시오 (라이브 뷰 해상도 용).
	실시간, 균형 잡힌 또는 부드러운보기로 전환. 보기 효과 모드는 비트 전송률 및 프레임 속도별로 라이브 뷰 비디오화면에만 영향을 주지만 녹화 품질에는 영향을 미치지 않습니다.
	수동 녹화 및 Manual Alarm를 시작하거나 중지
	시스템 정보, 채널 정보, 기록 정보 및 네트워크 상태를 봅니다.
	네트워크 연결이 끊어진 경우에 아이콘이 나타납니다.

5. DVR 설정 메뉴

5.1 개요

시작 메뉴 → 설정에서 채널, 녹화, 알람, 네트워크, 장치 및 시스템에 대한 DVR을 구성 할 수 있습니다.



5.1.1 채널 설정: 카메라 구성, 라이브 뷰 디스플레이, IP 카메라 관리, IP 카메라 이미지 조정, PTZ 설정, 모션 설정, 변환 모드 등을 할 수 있습니다.



5.1.1.1 채널 설정: DVR은 아날로그 채널을 비활성화하여 IP 채널을 늘리는 기능을 지원합니다..


- **아날로그 채널 설정:** 아날로그 채널을 비활성화하려면 상자를 선택 취소하고 적용을 클릭하여 저장합니다. 아날로그 채널을 비활성화하면 IP 채널 입력을 증가시킬 수 있습니다



- **IP 채널 설정:** 검색을 클릭하여 로컬 네트워크에서 IP 카메라를 검색하고 추가를 클릭하여 개별 IP 카메라를 추가하고 모두 추가를 클릭하여 모든 IP 카메라를 추가합니다.



검색 버튼을 클릭하여 IP 카메라를 검색 한 다음 장치 목록에서 IP 카메라 중 하나를 클릭합니다.




- **IP 주소 / 도메인** : IP 카메라의 IP 주소 또는 도메인 이름
- **카메라명**: IP 카메라 이름
- **위치** : 화면에 카메라 이름을 표시 할 위치입니다.
- **포트** : IP 카메라의 포트
- **프로토콜** : 드롭 다운 메뉴에서 IP 카메라의 프로토콜을 선택하십시오.
- **사용자 명** : IP 카메라의 사용자 이름
- **비밀번호** : IP 카메라의 암호
- **채널묶기** : 연결할 DVR 의 채널을 선택하십시오.
- **카메라에 IP 자동 할당** : 추가 된 IP 카메라는 IP 주소가 DVR 과 동일한 네트워크 세그먼트에 있지 않으면 연결할 수 없습니다. 이 기능을 사용하면 추가 된 모든 IP 카메라에 IP 주소를 재 할당 할 수 있습니다.
- **채널 삭제** : 추가 된 하나 이상의 IP 카메라를 선택하고이 버튼을 클릭하면 작동이 중지됩니다.

- **프로토콜 관리:** 프로토콜 관리를 사용하면 IP 카메라 연결을 위한 자체 RTSP 프로토콜을 편집할 수 있습니다




- **사용자 정의 프로토콜:** 시스템은 최대 10 개의 사용자 정의 프로토콜 옵션을 지원합니다.
- **프로토콜명 :** 사용자 정의 프로토콜에 이름을 지정합니다.
- **스트림유형:** 하위 스트림을 사용하려면 상자를 선택합니다.
- **유형:** 지금 사용할 수 있는 RTSP 만 있습니다.
- **포트:** IP 카메라의 RTSP 포트를 입력합니다.
- **리소스 경로:** IP 카메라의 RTSP 주소를 입력합니다

5.1.2 라이브 설정: 각각의 채널에 입력되는 카메라의 매개 변수를 구성합니다.




채널: 채널 이름을 표시합니다..

설정: 설정페이지에 아이콘을 클릭합니다.



5.1.3 이미지 조정: 각 채널에 연결되어 있는 IP 카메라의 라이브 영상을 조정




5.1.4 PTZ 설정: PTZ CAMERA 의 설정


채널	채널 이름
신호 유형	아날로그채널→아날로그, IP 채널→아날로그 혹은 디지털
프로토콜	PTZ 카메라와 DVR 간의 통신 방식을 설정. 카메라가 UTC (Up the Coax) 기능을 지원하면 COAX1 또는 COAX2 를 선택하여 카메라 OSD 메뉴를 표시하거나 UTC PTZ 기능을 제어 할 수 있습니다
전송속도	DVR에서 PTZ 카메라로 전송되는 정보의 속도. PTZ 카메라의 호환성 수준과 일치하는지 확인하십시오.
데이터비트/ 정지비트	DVR과 PTZ 카메라 사이의 정보는 개별 패키지로 전송됩니다. DataBit은 전송 된 비트 수를 나타내며 EndBit은 패키지의 끝과 다음 (정보) 패키지의 시작을 나타냅니다. DataBit에 사용할 수 있는 매개 변수는 8, 7, 6, 5 입니다. StopBit에 사용할 수 있는 매개 변수는 1 또는 2 입니다.
페리티	오류 검사 용. 이 설정을 구성하려면 PTZ 카메라의 설명서를 참조하십시오.
크루즈	크루즈 모드를 사용하도록 설정합니다. 크루즈 모드를 사용하려면 몇 가지 사전 설정 점을 설정해야 합니다
주소	PTZ 시스템의 명령어 주소를 설정하십시오. 각 PTZ 가능 카메라는 제대로 작동하려면 고유 한 주소가 필요합니다.

5.1.5 PTZ 제어: PTZ CAMERA 의 제어 방법

PTZ 설정이 완료되면 PTZ 기능을 사용하여 PTZ 카메라를 제어 할 수 있습니다.

- 1) 라이브 뷰 화면의 채널을 마우스 왼쪽으로 클릭하면 카메라 퀵 툴바가 열리고 이 아이콘을 클릭하면 PTZ 제어 아이콘이 나타납니다.





5.1.6 움직임감지 : 모션 영역을 설정



설정: 이 아이콘을 클릭하면 설정 화면으로 진입.



움직임 탐색 영역 표시:

전체 화면은 기본으로 모션 감지 (빨간색 블록)로 표시됩니다. 특정 영역에서 모션 감지를 비활성화하려면 그리드 커서를 클릭한 다음 마우스를 끌어 범위를 강조 표시하여 영역을 투명 블록으로 표시합니다. 설정이 완료되면 마우스의 오른쪽 단추를 눌러 다시 돌아가고 저장을 클릭하여 영역 설정을 효과적으로 설정합니다.

스위치: 모션 탐지를 활성화하거나 비활성화합니다

민감도 : 민감도 수준을 설정합니다. 레벨 1은 가장 낮은 민감도 수준이고 레벨 8은 가장 높은 민감도 수준입니다.

모션 감지 경보 기능을 구성하려면 알람 단추를 클릭하십시오.



버저: DVR 은 내부 부저를 사용하여 경보음을 낼 수 있습니다. 모션이 탐지되면 버저 지속 시간을 초 단위로 설정할 수 있습니다

알람 아웃 : 선택 기능. DVR 을 지원하여 외부 경보 장치에 연결할 경우 경보음을 발생하도록 설정할 수 있습니다.

장금 시간 : 알람 발생시 경보음 유지하는 시간을 설정

녹화: 아이콘을 클릭하고 모션이 탐지될 때 기록할 채널(s)을 선택합니다

사후녹화: DVR 이 계속 기록되는 이벤트가 발생한 후의 기간을 설정할 수 있습니다. 권장 기록 길이는 30 초이지만 최대 5 분까지 설정할 수 있습니다

메시지 보기: 모션이 탐지되면 실시간 뷰 화면에 아이콘을 표시하려면 상자를 선택합니다

이메일 발송: 모션이 탐지되면 DVR 에서 자동 이메일을 보낼 수 있습니다


전체화면 : 이 기능이 활성화되어 있고 채널에서 모션이 탐지되면 전체 화면에서 해당 채널이 표시됩니다

FTP Upload : 모션이 탐지되면 경보 이미지를 FTP 서버에 업로드합니다. FTP 를 사용하려면 [5.5.6 FTP](#) 를 참조하십시오

움직임감지의 복사기능(Parameter Copy)은 IP CAMERA 의 채널은 해당되지 않습니다.

모션알람감지의 복사기능(Parameter Copy)은 IP+Analog 전 채널 설정 가능함.

5.1.7 비디오커버 : 개인 정보 보호 구역을 설정




이 메뉴를 사용하면 이미지의 특정 부분을 부분적으로 커버하려는 경우 개인 정보 보호 구역(s)을 만들 수 있습니다. 카메라 이미지의 크기와 위치에 따라 최대 4 개의 개인 정보 보호 구역을 만들 수 있습니다. 개인 정보 보호 구역을 활성화하고 필요한 구역을 몇 개나 선택해야 하는지를 선택합니다. 구역(s)은 '빨간색 상자'로 나타난다. 빨간색 상자의 가장자리를 클릭하고 크기로 끌어 개인 정보 보호 구역을 만듭니다

참고: 설정한 개인 정보 보호 구역 영역은 실시간 보기 및 녹화 비디오 모두에서 보이지 않습니다.

비디오커버의 복사기능(Parameter Copy)는 IP CAMERA 의 채널은 해당되지 않습니다

5.1.8 지능: 주변 침입 탐지, 선 교차 탐지, 고정 객체 탐지, 보행자 탐지, 얼굴 탐지 및 교차 카운팅을 포함한 선택적 지능형 기능입니다.



5.1.8.1. PID(Perimeter Intrusion Detection)기능

주변 침입 탐지 기능은 미리 정의된 가상 영역에 들어가고 돌아 다니는 사람, 차량 또는 기타 객체를 감지하며 경보가 트리거 될 때 특정 작업을 수행할 수 있습니다.

채널: 구성할 채널을 선택합니다

스위치: PID 기능 사용

버저: 탐지가 트리거될 때 10, 20, 40 또는 60 초 내에 경보음을 울리도록 버저를 사용하거나 활성화합니다

민감도 : 감도 수준은 1에서 4 사이입니다. 감지를 트리거하는 데 민감도가 높을수록 더 쉽습니다.

Scene : 장면 설정에는 실내 및 야외가 포함됩니다. 카메라가 설치된 장소와 일치할 장면을 선택하십시오

사후녹화: DVR 이 계속 기록되는 이벤트가 발생한 후의 기간을 설정할 수 있습니다.

잠금 시간: 탐지가 트리거될 때 외부 경보 시간을 구성합니다.

알람 아웃: DVR 을 지원하여 외부 경보 장치에 연결할 경우 경보 톤을 발생하도록 설정할 수 있습니다


사후 녹화: DVR 이 계속 기록되는 이벤트가 발생한 후의 기간을 설정할 수 있습니다. 권장 기록 길이는 30 초이지만 최대 5 분까지 설정할 수 있습니다

메시지 보기: PID 기능이 트리거될 때 문자 "S"가 화면에 표시됩니다.

이메일 발송: 경보가 트리거되면 전자 메일이 미리 설정된 전자 메일 계정으로 전송됩니다.

전체 화면: 탐지가 트리거되면 채널이 전체 화면으로 확대됩니다.

녹화 채널: 탐지가 될 때 기록할 채널 (s)을 선택합니다.



1. 규칙 번호 중 하나를 선택하라. PID 영역의 수다. PID 함수에 대해 설정할 수 있는 최대 4 개의 영역입니다.
2. 규칙 전환에서 탐지를 활성화합니다.
3. 규칙 유형을 선택하라.
A→ B : DVR 은 A 에서 B 면까지의 동작만 감지합니다.
B→A: DVR 은 B 에서 A 로의 동작만 감지합니다.
A↔ B : DVR 은 B 면에서 A 면 또는 A 면에서 B 면으로 동작을 감지합니다.
4. 마우스를 사용하여 카메라 사진에서 4 점을 클릭하여 가상 영역을 그립니다. 이 영역의 날카로운 부분은 볼록한 다각형이어야 합니다. 오목한 다각형은 저장할 수 없습니다.
5. 저장을 클릭하십시오.
6. 위치 또는 영역의 선명한 위치를 수정하려면 영역의 빨간색 상자를 클릭하면 영역의 경계가 빨간색으로 변경됩니다. 마우스의 왼쪽 버튼을 길게 눌러 영역의 위치를 이동하거나 모서리를 끌어 영역의 크기를 조정합니다.
7. 카메라 사진에서 영역 중 하나를 제거하려면 영역의 빨간색 상자를 클릭한 다음 제거 버튼을 클릭합니다. 모두 제거를 클릭하면 모든 영역이 삭제됩니다.

참고) 올바르지 못한 설정 방법

- 1) 카메라 사진의 가장자리 / 모서리에 너무 가깝지 않아야 합니다. 대상물이 가장자리 / 코너를 통과할 때 탐지를 트리거하지 못할 수 있기 때문입니다
- 2) 표적이 주변을 통과 할 때 탐지를 트리거하지 못할 수 있으므로 영역의 모양은 너무 좁거나 작아서는 안됩니다.

5.1.8.2. LCD(Line Crossing Detection)기능

선 교차 탐지 기능은 미리 정의된 가상 선을 가로 지르는 사람, 차량 또는 기타 객체를 감지하며 경보가 트리거 될 때 특정 작업을 수행할 수 있습니다



채널: 구성할 채널을 선택합니다

스위치: LCD 기능 사용

버저: 탐지가 트리거될 때 10, 20, 40 또는 60 초 내에 경보음을 울리도록 버저를 사용하거나 활성화합니다

민감도 : 감도 수준은 1에서 4 사이입니다. 감지를 트리거하는 데 민감도가 높을수록 더 쉽습니다.

Scene : 장면 설정에는 실내 및 야외가 포함됩니다. 카메라가 설치된 장소와 일치할 장면을 선택하십시오

사후 녹화: DVR 이 계속 기록되는 이벤트가 발생한 후의 기간을 설정할 수 있습니다.

잠금 시간: 탐지가 트리거될 때 외부 경보 시간을 구성합니다.

알람 아웃: DVR 을 지원하여 외부 경보 장치에 연결할 경우 경보 톤을 발생하도록 설정할 수 있습니다.


메시지 보기: LCD 기능이 트리거될 때 문자 "S"가 화면에 표시됩니다.

이메일 발송: 경보가 트리거되면 전자 메일이 미리 설정된 전자 메일 계정으로 전송됩니다.

전체 화면: 탐지가 트리거되면 채널이 전체 화면으로 확대됩니다.

녹화 채널: 탐지가 될 때 기록할 채널 (s)을 선택합니다.

영역: 카메라 사진에 가상 영역을 그리려면 [설정]을 클릭합니다



1. 규칙 번호 중 하나를 선택하라. LCD 영역의 수다. LCD 함수에 대해 설정할 수 있는 최대 4 개의 영역입니다.
2. 규칙 전환에서 탐지를 활성화합니다.
3. 규칙 유형을 선택하라.

A → B : DVR 은 A 에서 B 면까지의 동작만 감지합니다.

B→A: DVR 은 B 에서 A 로의 동작만 감지합니다.

A↔ B : DVR 은 B 면에서 A 면 또는 A 면에서 B 면으로 동작을 감지합니다.


4. 마우스를 사용하여 카메라 사진에서 2 점을 클릭하여 가상 선을 그립니다..
5. 저장을 클릭하십시오.
6. 위치 또는 영역의 선명한 위치를 수정하려면 영역의 빨간색 상자를 클릭하면 영역의 경계가 빨간색으로 변경됩니다. 마우스의 왼쪽 버튼을 길게 눌러 선의 위치를 이동하거나 모서리를 끌어 선의 크기를 조정합니다.
7. 카메라 사진에서 선 중 하나를 제거하려면 줄의 빨간색 상자를 클릭한 다음 제거 버튼을 클릭합니다. 모두 제거를 클릭하면 모든 줄이 삭제됩니다

참고) 올바르지 못한 설정 방법

- 1) 대상의 교차점을 통과할 때 경보를 트리거하지 않도록 카메라 사진의 가장자리에 선을 너무 가까이 두지 마십시오.
- 2) 표적이 외부를 통과 할 때 경보를 울리지 않도록 선을 너무 짧게 설정해서는 안됩니다.

5.1.8.3. SOD(Stationary Object Detection)기능

고정 객체 탐지 기능은 수하물, 지갑, 위험한 재료 등과 같이 미리 정의된 영역에서 남겨 두거나 잃어버린 물체를 감지하고 경보가 트리거 될 때 일련의 작업을 수행할 수 있습니다.



사후 녹화: DVR 이 계속 기록되는 이벤트가 발생한 후의 기간을 설정할 수 있습니다.

잠금 시간: 탐지가 트리거될 때 외부 경보 시간을 구성합니다.

알람 아웃: DVR 을 지원하여 외부 경보 장치에 연결할 경우 경보 톤을 발생하도록 설정할 수 있습니다.


메시지 보기: 지능형 탐지가 트리거될 때 문자 "S"가 화면에 표시됩니다.

이메일 발송: 경보가 트리거되면 전자 메일이 미리 설정된 전자 메일 계정으로 전송됩니다.

전체 화면: 탐지가 트리거되면 채널이 전체 화면으로 확대됩니다.

녹화 채널: 탐지가 트리거 될 때 기록할 채널 (s)을 선택합니다.

영역: 카메라 사진에 가상 영역을 그리려면 [설정]을 클릭합니다.



1. 규칙 번호 중 하나를 선택하라. SOD 영역의 수다. SOD 함수에 대해 설정할 수 있는 최대 4 개의 영역입니다.

2. 규칙 전환에서 탐지를 활성화합니다.

3. 규칙 유형을 선택하라.

레거시 & 분실: DVR 은 남은 물체와 잃어버린 물체를 모두 감지합니다.

4. 마우스를 사용하여 카메라 사진에서 3,4 점을 클릭하여 가상 영역을 그립니다. 이 영역의 날카로운 부분은 볼록한 다각형이어야 합니다. 오목한 다각형은 저장할 수 없습니다.

5. 저장을 클릭하십시오

6. 영역의 크기를 조정하려면 영역의 빨간색 상자를 클릭하면 영역의 경계가 빨간색으로 변경됩니다. 마우스의 왼쪽 버튼을 길게 눌러 전체 영역을 이동하거나 모서리를 끌어 영역의 크기를 조정합니다.

7. 카메라 사진에서 영역 중 하나를 제거하려면 영역의 빨간색 상자를 클릭한 다음 제거 버튼을 클릭합니다. 모두 제거를 클릭하면 모든 영역이 삭제됩니다

참고) 올바르지 못한 설정 방법


1) 탐지 영역은 흰색 병 탐지와 같이 탐지된 물체의 크기보다 크거나 같아야 한다.

2) 탐지된 물체는 덮을 수 없다



5.1.8.4. PD(Pedestrian Detection)기능

보행자 탐지 기능은 미리 정의된 영역에서 움직이는 사람을 감지하고 경보가 트리거 될 때 일련의 작업을 수행할 수 있습니다.(**8M CAMERA**에서만 지원하는 기능)



채널: 구성할 채널을 선택합니다

스위치 PD 기능 사용

버저: 탐지가 트리거될 때 10, 20, 40 또는 60 초 내에 경보음을 울리도록 버저를 사용하거나 활성화합니다

단계 : 상, 중, 하 3 단계

장거리 물체를 탐지하려면, "하"레벨을 사용하는 것이 좋습니다. 짧은 거리에서 물체를 탐지하려면 "상"레벨을 사용하는 것이 좋습니다.

Scene : 장면 설정에는 실내 및 야외가 포함됩니다. 카메라가 설치된 장소와 일치할 장면을 선택하십시오

사후 녹화: DVR 이 계속 기록되는 이벤트가 발생한 후의 기간을 설정할 수 있습니다.

잠금 시간: 탐지가 트리거될 때 외부 경보 시간을 구성합니다.

알람 아웃: DVR 을 지원하여 외부 경보 장치에 연결할 경우 경보 톤을 발생하도록 설정할 수 있습니다.


메시지 보기: 지능형 탐지가 트리거될 때 문자 "S"가 화면에 표시됩니다.

이메일 발송: 경보가 트리거되면 전자 메일이 미리 설정된 전자 메일 계정으로 전송됩니다.

전체 화면: 탐지가 트리거되면 채널이 전체 화면으로 확대됩니다.

녹화 채널: 탐지가 트리거 될 때 기록할 채널 (s)을 선택합니다.

영역: 카메라 사진에 가상 영역을 그리려면 [설정]을 클릭합니다.




1. 규칙 번호 중 하나를 선택하라. PD 영역의 수다. PD 함수에 대해 설정할 수 있는 최대 4 개의 영역입니다.

2. 규칙 전환에서 탐지를 활성화합니다.
3. 규칙 유형을 선택하고 이 탐지에 사용할 수 있는 정규 유형만 선택합니다
4. 마우스를 사용하여 카메라 사진에서 4 점을 클릭하여 가상 영역을 그립니다. 이 영역의 날카로운 부분은 볼록한 다각형이어야 합니다. 오목한 다각형은 저장할 수 없습니다.
5. 저장을 클릭하십시오
6. 영역의 크기를 조정하려면 영역의 빨간색 상자를 클릭하면 영역의 경계가 빨간색으로 변경됩니다. 마우스의 왼쪽 버튼을 길게 눌러 전체 영역을 이동하거나 모서리를 끌어 영역의 크기를 조정합니다.
7. 카메라 사진에서 영역 중 하나를 제거하려면 영역의 빨간색 상자를 클릭한 다음 제거 버튼을 클릭합니다. 모두 제거를 클릭하면 모든 영역이 삭제됩니다

참고) 올바르지 못한 설정 방법

- 1) 탐지 지역은 사람들이 도달할 수 없는 지역에 있지 않아야 한다.
- 2) 탐지된 사람은 이 지역에 완전히 둘러싸여 있어야 한다.



5.1.8.5. FD(Face Detection)기능

얼굴 탐지 기능은 미리 정의된 영역에 움직이는 사람의 얼굴을 감지하고 경보가 트리거 될 때 일련의 작업을 수행할 수 있습니다. **(8M CAMERA에서만 지원하는 기능)**

채널: 구성할 채널을 선택합니다

스위치: FD 기능 사용

버저: 탐지가 트리거될 때 10, 20, 40 또는 60 초 내에 경보음을 울리도록 버저를 사용하거나 활성화합니다

단계 : 상, 중, 하 3 단계

장거리 물체를 탐지하려면, “하” 레벨을 사용하는 것이 좋습니다. 짧은 거리에서 물체를 탐지하려면 “상” 레벨을 사용하는 것이 좋습니다.

Scene : 장면 설정에는 실내 및 야외가 포함됩니다. 카메라가 설치된 장소와 일치할 장면을 선택하십시오

사후 녹화: DVR 이 계속 기록되는 이벤트가 발생한 후의 기간을 설정할 수 있습니다.

잠금 시간: 탐지가 트리거될 때 외부 경보 시간을 구성합니다.

알람 아웃: DVR 을 지원하여 외부 경보 장치에 연결할 경우 경보 톤을 발생하도록 설정할 수 있습니다.

메시지 보기: 지능형 탐지가 트리거될 때 문자 "S"가 화면에 표시됩니다.

이메일 발송: 경보가 트리거되면 전자 메일이 미리 설정된 전자 메일 계정으로 전송됩니다.

전체 화면: 탐지가 트리거되면 채널이 전체 화면으로 확대됩니다.

녹화 채널: 탐지가 트리거 될 때 기록할 채널 (s)을 선택합니다.

영역: 카메라 사진에 가상 영역을 그리려면 [설정]을 클릭합니다

설정 순서

1. 규칙 번호 중 하나를 선택하라. FD 영역의 수다. FD 함수에 대해 설정할 수 있는 최대 4 개의 영역입니다.
2. 규칙 전환에서 탐지를 활성화합니다.
3. 규칙 유형을 선택하고 이 탐지에 사용할 수 있는 정규 유형만 선택합니다
4. 마우스를 사용하여 카메라 사진에서 4 점을 클릭하여 가상 영역을 그립니다. 이 영역의 날카로운 부분은 볼록한 다각형이어야 합니다. 오목한 다각형은 저장할 수 없습니다.
5. 저장을 클릭하십시오
6. 영역의 크기를 조정하려면 영역의 빨간색 상자를 클릭하면 영역의 경계가 빨간색으로 변경됩니다. 마우스의 왼쪽 버튼을 길게 눌러 전체 영역을 이동하거나 모서리를 끌어 영역의 크기를 조정합니다.
7. 카메라 사진에서 영역 중 하나를 제거하려면 영역의 빨간색 상자를 클릭한 다음 제거 버튼을 클릭합니다. 모두 제거를 클릭하면 모든 영역이 삭제됩니다

참고) 올바르지 못한 설정 방법


- 1) 탐지 지역은 사람들이 도달할 수 없는 지역에 있지 않아야 한다.
- 2) 탐지된 사람은 이 지역에 완전히 둘러싸여 있어야 한다.



주의) 8M 이상의 카메라에서만 지원됩니다.

5.1.8.6. CC(Cross-Counting)기능

교차 카운팅 함수는 가상 선을 가로 질러 움직이는 객체 또는 사용자의 시간을 계산합니다.



채널: 구성할 채널을 선택합니다

스위치: CC 기능 사용

버저: 탐지가 트리거될 때 10, 20, 40 또는 60 초 내에 경보음을 울리도록 버저를 사용하거나 활성화합니다

민감도 : 민감도 수준은 1에서 4 사이이고 기본값은 2입니다. 감지를 트리거하는 데 민감도가 높을수록 더 쉽습니다.

Scene : 장면 설정에는 실내 및 야외가 포함됩니다. 카메라가 설치된 장소와 일치할 장면을 선택하십시오

사후 녹화: DVR 이 계속 기록되는 이벤트가 발생한 후의 기간을 설정할 수 있습니다.

잠금 시간: 탐지가 트리거될 때 외부 경보 시간을 구성합니다.

알람 아웃: DVR 을 지원하여 외부 경보 장치에 연결할 경우 경보 톤을 발생하도록 설정할 수 있습니다.

메시지 보기: 지능형 탐지가 트리거될 때 문자 "S"가 화면에 표시됩니다.


이메일 발송: 경보가 트리거되면 전자 메일이 미리 설정된 전자 메일 계정으로 전송됩니다.

전체 화면: 탐지가 트리거되면 채널이 전체 화면으로 확대됩니다.

녹화 채널: 탐지가 트리거 될 때 기록할 채널 (s)을 선택합니다.

영역: 카메라 사진에 가상 영역을 그리려면 [설정]을 클릭합니다

설정 순서




1. 규칙 번호 중 하나를 선택하라. FD 영역의 수다. FD 함수에 대해 설정할 수 있는 최대 4 개의 영역입니다.

2. 규칙 전환에서 탐지를 활성화합니다.
3. 규칙 유형을 선택하라
객체: 움직이는 개체만 계산합니다.
보행자 : 움직이는 사람들만 계산할 것입니다.
4. 마우스를 사용하여 카메라 사진에서 2 점을 클릭하여 가상 선을 그립니다. A 면에서 B 면으로, B 면에서 A 면으로, Exit 입니다.
5. 설정을 저장하려면 을 클릭하십시오.
6. 선의 위치 또는 길이를 수정하려면 선에서 빨간색 상자를 클릭하면 선의 색상이 빨간색으로 변경됩니다. 마우스의 왼쪽 버튼을 길게 눌러 선을 이동하거나 터미널을 끌어 선의 길이 또는 위치를 수정합니다.
7. 카메라 사진에서 선 중 하나를 제거하려면 줄의 빨간색 상자를 클릭한 다음 제거 버튼을 클릭합니다. 모두 제거를 클릭하면 모든 줄이 삭제됩니다

참고) 올바르지 못한 설정 방법

- 1) 목표물이 통과 할 때 경보가 울리지 않도록 카메라 사진의 가장자리에 선이 너무 가깝지 않아야 합니다.
- 2) 선들은 탐지된 물체가 도달할 수 있는 영역에 있어야 한다
- 3) 표적이 외부를 지나갈 때 경보를 울리지 않도록 선을 너무 짧게 설정해서는 안됩니다.



5.1.8.7 CC Statistics에서 교차 계산의 통계적 결과를 검색하고 볼 수 있습니다

5.1.8.7. CC Statistics

The screenshot shows a software interface for 'CC Statistics'. On the left is a sidebar with a tree view of menu items. The 'CC Statistics' item is highlighted in blue. The main panel contains several dropdown menus at the top: '채널' (Channel) set to '없음' (None), 'Report Type' set to 'Daily Report', 'Alarm Type' set to 'Object', 'Cross Type' set to 'Cross In', '시작시간' (Start Time) set to '05/29/2018', and a date selection icon. Below these is a table with two columns: '시간' (Time) and 'Count(Cross In)'. The table currently has no data.

통계 결과는 Daily / Weekly / Monthly / Cross In & Cross Out에 대한 연례로 나누어서 확인 할 수 있습니다

5.1.8.8. 지능형 스케줄

The screenshot shows the 'Intelligent Schedule' interface. The sidebar on the left includes items like 'Channel', 'Live', 'Image Adjustment', 'PTZ', 'Motion Detection', 'Video Cover Setting', 'Smart', and 'Schedule'. The 'Schedule' item is highlighted in blue. The main panel displays a timeline from 0 to 20 hours. A large cyan rectangular area is highlighted on the timeline, spanning from approximately 10 to 18 hours. Below the timeline, there are labels for days of the week: S, M, T, W, T, F, S.

지능 기능을 활성화하려면 일정을 구성해야 합니다. 일정은 24 시간 x 7 일 후에 활성화 됩니다. 일정을 설정하려면 채널 하나를 선택한 다음 커서를 끌어 슬롯을 표시합니다. 시간 슬롯의 하늘색 블록은 지능형 탐지에 활성화됩니다. 일정은 설정할 때마다 선택한 채널에만 유효합니다. 다른 채널에 대해 동일한 일정을 사용하려면 복사 기능을 기능을

사용하십시오. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다

5.2 녹화

5.2.1. 인코딩 이 메뉴를 사용하면 녹화 비디오 또는 네트워크 전송 화질을 구성할 수 있습니다. 일반적으로 메인스트림은 HDD에 저장 될 녹화 비디오의 품질을 정의합니다. 서브 스트림과 모바일 스트림은 원격 액세스를 통해 볼 수 있는 비디오 품질을 정의합니다



해상도: 이 매개변수는 기록된 이미지의 크기를 정의합니다.

FPS :이 매개 변수는 DVR이 기록할 초당 프레임 수를 정의합니다.

비디오 코드: IP 카메라 전용입니다. DVR은 H.264 IP 카메라만 지원합니다. H.265를 선택하면 IP 채널의 실시간 뷰 화면에 "디코딩 실패"가 표시됩니다.

비트레이트 제어: 비트레이트 수준을 선택합니다 평범한 장면일 경우에는 일정한 비트율(CBR)을. 복잡한 장면의 경우 가변 비트 전송률(VBR)이 적합합니다

비트레이트 모드: 비트레이트를 스스로 설정하려면 사용자 정의 모드를 선택합니다. 미리 정의된 비트 전송률을 선택하려면 미리 정의 모드를 선택합니다. 이 매개 변수는 DVR이 비디오를 녹화하는 데 사용할 데이터 전송 속도에 해당합니다. 높은 비트 전송률로 인코딩되는 녹음은 더 나은 품질이됩니다

오디오: 오디오와 함께 비디오를 녹음하고 DVR에 연결된 마이크를 사용하거나 오디오 기능이 있는 카메라를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.

5.2.2. 녹화

5.2.2.1 녹화:

녹화 설정: 이 채널에서 녹음을 사용하려면 선택합니다.

스트림 모드: 기록 품질을 선택합니다. 이중 DualStream 을 선택하면 시스템이 메인스트림 및 서브스트림에 모두 기록됩니다.

사전 녹화: 이 옵션을 사용할 경우 DVR 은 경보 이벤트가 발생하기 몇 초 전에 녹화를 시작합니다. 기본 기록 유형이 모션 또는 I/O 알람 기반인 경우 이 옵션을 사용합니다.



5.2.2.2 예약 녹화

이 메뉴를 사용하면 DVR 이 비디오를 녹화하고 각 채널에 대한 기록 모드를 정의할 때를 지정할 수 있습니다. 녹화 일정을 사용하면 일반 (연속) 녹화, 움직임감지 녹화, 알람 인-아웃 녹화와 같은 일정을 매일 및 시간별로 설정할 수 있습니다. 녹화 모드를 설정하려면 모드 버튼 (일반, 움직임감지, 알람인-아웃)을 먼저 클릭 한 다음 커서를 끌어 슬롯을 표시합니다.

기록 일정은 한 채널에만 유효합니다. 다른 채널에 대해 동일한 기록 일정을 사용하려면 복사 기능을 사용하십시오.

설정을 저장하려면 적용을 클릭합니다



채널: 채널을 선택하여 기록 매개 변수를 설정합니다.

일반: 시간 슬롯이 녹색으로 표시되면 채널이 해당 시간 슬롯에 대해 정상 기록을 수행함을 나타냅니다.

움직임감지: 시간 슬롯이 노란색으로 표시되면 해당 시간 슬롯 동안에 동작이 탐지될 때만 채널

레코드를 나타냅니다.

알람인-아웃 : 시간 슬롯이 빨간색으로 표시되면 해당 시간 슬롯 동안 센서가 트리거 될 때만 채널

레코드를 나타냅니다.

5.2.3 캡쳐

5.2.3.1 캡쳐

채널	Auto Capture	스트리밍 유형	Normal Interval	Alarm Interval	Manual Capture
CH1	<input checked="" type="checkbox"/>	매연 스트리밍	5초	5초	<input checked="" type="checkbox"/>
CH2	<input checked="" type="checkbox"/>	매연 스트리밍	5초	5초	<input type="checkbox"/>
CH3	<input checked="" type="checkbox"/>	매연 스트리밍	5초	5초	<input type="checkbox"/>
CH4	<input checked="" type="checkbox"/>	매연 스트리밍	5초	5초	<input type="checkbox"/>
IP CH1	<input checked="" type="checkbox"/>	매연 스트리밍	5초	5초	<input type="checkbox"/>
IP CH2	<input checked="" type="checkbox"/>	매연 스트리밍	5초	5초	<input type="checkbox"/>
IP CH3	<input checked="" type="checkbox"/>	매연 스트리밍	5초	5초	<input type="checkbox"/>
IP CH4	<input checked="" type="checkbox"/>	매연 스트리밍	5초	5초	<input type="checkbox"/>
IP CH5	<input checked="" type="checkbox"/>	매연 스트리밍	5초	5초	<input type="checkbox"/>
IP CH6	<input checked="" type="checkbox"/>	매연 스트리밍	5초	5초	<input type="checkbox"/>

Auto Capture: 채널에서 자동 캡처를 사용하거나 사용하지 않습니다.

스트림유형: 메인스트림 또는 서브스트림별로 이미지 해상도를 선택합니다.

Normal Interval: 일반 기록에서 이미지를 캡처하는 시간 간격입니다.

Alarm Interval: 동작, IO 경보 또는 PIR 이 트리거될 때 이미지를 캡처하는 시간 간격입니다.

Manual Capture: 채널에서 수동 캡처를 사용하거나 사용하지 않습니다.

5.2.3.2 스케줄



채널: 채널을 선택하여 캡처 매개 변수를 설정합니다.

일반: 시간 슬롯이 녹색으로 표시되면 채널이 해당 시간 슬롯에 대한 정상 캡처를 수행함을 나타냅니다.

움직임감지: 시간 슬롯이 노란색으로 표시되면 해당 시간 슬롯 동안에 동작이 탐지될 때만

채널 캡처 이미지를 나타냅니다.

알람인-아웃: 시간 슬롯이 빨간색으로 표시되면 해당 시간 슬롯 동안 센서가 트리거 될 때만 채널 캡처 이미지를 나타냅니다.

5.3 알람

5.3.1 모션알람설정: 5.1.6 설정과 동일

채널	비지	알람 아웃	장공 시간	녹화	시후 녹화	메시지 보기	이메일 발송	전체화면	FTP Up!
CH1	사용안함	<input checked="" type="checkbox"/>	10초	<input checked="" type="radio"/>	ON	30초	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH2	사용안함	<input checked="" type="checkbox"/>	10초	<input checked="" type="radio"/>	ON	30초	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH3	사용안함	<input checked="" type="checkbox"/>	10초	<input checked="" type="radio"/>	ON	30초	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH4	사용안함	<input checked="" type="checkbox"/>	10초	<input checked="" type="radio"/>	ON	30초	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IP CH1	사용안함	<input type="checkbox"/>	10초	<input checked="" type="radio"/>	ON	30초	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IP CH2	사용안함	<input type="checkbox"/>	10초	<input checked="" type="radio"/>	ON	30초	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.3.2 I/O 알람 설정

이것은 선택적 기능입니다.DVR 이 센서 I/O 를 지원하는 경우 DVR 과 작동하도록 외부 센서 I/O 경보 장치를 연결합니다.



Alarm In : I / O 채널.


Alarm Type: 선택하는 유형에는 세 가지 유형이 있습니다. "일반적개방", "일반적폐쇄" 및 "끔" 입니다. 센서 유형과 일치하는 항목을 선택하거나 센서 트리거 기능을 닫으려면 "끔"을 선택합니다.

버저: DVR 은 내부 부저를 사용하여 경보음을 낼 수 있습니다. 센서가 트리거될 때 버저 지속 시간을 몇 초 내에 설정할 수 있습니다.

알람 아웃: 센서가 트리거될 때 외부 경보 장치에서 경보음을 발생시킬 수 있도록 하려면 틱을 선택합니다.

잠금시간 : 외부 센서가 트리거 될 때 부저가 울리는 시간을 설정할 수 있습니다 (10, 20, 40 및 60).

녹화: 아이콘을 클릭하고 모션 탐지가 트리거될 때 기록할 채널(s)을 선택합니다.



사후 녹화 : 경보가 종료 될 때 (30s, 1minutes, 2minutes, 5minutes) 경보 기록이 지속되는 시간을 설정할 수 있습니다.

메시지 보기: 센서가 트리거될 때 화면에 경보 메시지를 표시합니다.

이메일 발송: 센서가 트리거될 때 지정된 전자 메일로 전자 메일을 보내도록 설정합니다.

전체 화면: 센서가 트리거되면 해당 채널이 전체 화면 모드로 전환됩니다.

FTP Upload: I/O 경보가 트리거될 때 경보 이미지를 FTP 서버에 업로드합니다. FTP 를 사용하려면 [5.5.6 FTP](#) 를 참조하십시오.

5.3.3 PIR : OPTION 사항

이것은 선택적 함수입니다. 카메라에 PIR 기능이 있으면 여기에서 PIR 녹화를 구성할 수 있습니다


Channel	Setup	Switch	Sensitivity
CH1		<input checked="" type="checkbox"/>	4
CH2		<input checked="" type="checkbox"/>	4
CH3		<input checked="" type="checkbox"/>	4
CH4		<input checked="" type="checkbox"/>	4

Alarm Copy Default Apply

스위치: PIR 녹화를 사용하거나 사용하지 않습니다.

민감도: 민감도 수준을 설정합니다. 레벨 1은 가장 낮은 민감도 수준이고 레벨 8은 가장 높은 민감도 수준입니다.

설치: 설정 페이지에 아이콘을 클릭합니다



PIR 탐지 영역 :

카메라의 구멍 화면을 PIR 탐지 영역으로 설정하려면 을 누릅니다. 모두 삭제를 클릭하여 영역을 지웁니다.

또한 화면에 5 각형을 그려서 화면에 영역을 설정할 수 있습니다.

면적의 크기를 편집하려면 이 상자를 선택하고 위치를 변경하십시오.

설정이 완료되면 마우스의 오른쪽 단추를 눌러 다시 돌아가고 저장을 클릭하여 영역 설정을 효과적으로 설정합니다.

PIR 탐지 경보 기능을 구성하려면 알람 단추를 클

Channel	Buzzer	Alarm Out	Latch Time	Record	Post Recording	Show Message	Send Email	Full Screen
CH1	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/> ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH2	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/> ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH3	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/> ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH4	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/> ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH5	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/> ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH6	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/> ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH7	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/> ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH8	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/> ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IP CH1	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/> ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IP CH4	Disable	<input type="checkbox"/>	10 s	<input checked="" type="checkbox"/> ON	30 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

버저: DVR 은 내부 부저를 사용하여 경보음을 낼 수 있습니다. PIR 이 탐지되면 버저 지속

시간을 몇 초 내에 설정할 수 있습니다.

알람 아웃: 선택 가능. DVR 을 지원하여 외부 경보 장치에 연결할 경우 경보음을 발생하도록 설정할 수 있습니다.**잠금 시간:** PIR 이 탐지될 때 외부 경보 시간을 구성합니다.**녹화채널:**  아이콘을 클릭하고 모션 탐지가 트리거될 때 기록할 채널(s)을 선택합니다.**사후 녹화:** DVR 이 계속 기록되는 이벤트가 발생한 후의 기간을 설정할 수 있습니다. 권장 기록 길이는 30 초이지만 최대 5 분까지 설정할 수 있습니다.**메시지 보기:** 모션이 탐지되면 실시간 뷰 화면에  아이콘을 표시하려면 상자를 선택합니다.**이메일 발송:** PIR 이 탐지되면 DVR 에서 자동 이메일을 보낼 수 있습니다.**전체 화면:** 이 기능이 활성화되어 있고 채널에서 PIR 이 탐지되면 전체 화면에서 해당 채널이 표시됩니다

5.3.4 예외

이 메뉴를 사용하면 DVR에서 알려줄 이벤트 유형을 설정할 수 있습니다.



이벤트 종류: 아래 옵션에서 이벤트 유형을 선택합니다.

- 디스크전체 : HDD 가 가득 차면.
- 디스크 오류: HDD 가 제대로 탐지되지 않으면.
- 영상 손실 : 카메라가 제대로 연결되지 않은 경우.

스위치: 이벤트 모니터링을 활성화하려면 스위치 상자를 "ON" 선택합니다.

버저: 이벤트가 발생할 때 부저 지속 시간을 설정합니다(Off/10s/20s/40s/60s). 버저를 비활성화하려면 을 선택합니다.

장금 시간: 선택적 함수입니다. DVR 이 외부 경보 장치를 연결할 수 있도록 지원하는 경우 외부 경보 장치의 소리 (10, 20, 40, 60)를 결정합니다.


알람 아웃: 선택적 기능입니다. 외부 경보 장치가 울리도록 하려면 클릭하십시오. 이것은 선택적 함수입니다.

메시지 보기: 디스크, 디스크 오류 또는 비디오 손실 이벤트에 공백이 없는 경우 화면에 메시지를 표시하려면 상자를 선택합니다.

이메일 발송: 이벤트가 발생하면 DVR에서 자동 이메일을 보냅니다.


5.4 네트워크

이 메뉴를 사용하여 네트워크 설정, 전자 메일 설정, DDNS, RTSP 및 FTP 를 구성 할 수 있습니다.



5.4.1 네트워크

이 메뉴를 사용하여 PPPoE, 유동(DHCP), 고정(Static) 및 3G 와 같은 네트워크 설정을 구현 할 수 있습니다 가장 일반적인 유형은 유동(DHCP) 또는 고정(Static)입니다. 네트워크가 수동으로 주소가 지정되지 않는 한(일반적으로 고정[Static]), 일반적으로 네트워크 유형은 유동(DHCP)입니다. 인터넷에 인증 사용자 이름과 암호가 필요한 경우, PPPoE 를 선택하십시오. 모바일 네트워크 연결을 사용하려면 3G 를 선택하십시오.




IP 주소: IP 주소는 네트워크에서 DVR 을 식별합니다. 마침표로 구분된 0 에서 255 사이의 네 개의 숫자 그룹으로 구성됩니다(예: "192.168.010.010"). 네트워크 유형이 **고정(Static)**인 경우에만 IP 주소를 수동으로 입력할 수 있습니다.

서브넷 마스크: 서브넷 마스크는 네트워크에서 사용할 수 있는 IP 주소의 범위를 정의하는 네트워크 설정입니다. 서브넷 주소는 마침표로 구분된 4 개의 숫자 그룹으로 구성됩니다(예: "255.255.000.000"). IP 주소와 마찬가지로 네트워크 유형이 **고정(Static)**인 경우에만 수동으로 서브넷 마스크를 입력할 수 있습니다.

게이트웨이: 이 주소는 DVR 이 인터넷에 접속 할 수 있게 합니다. **게이트웨이** 주소의 형식은 IP 주소와 동일합니다(예: 192.168.001.001). **IP 주소와** 마찬가지로 네트워크 유형이 **고정(Static)**인 경우에만 수동으로 게이트웨이 주소를 입력할 수 있습니다.


DNS1/DNS2: DNS1 은 기본 DNS 서버이고, DNS2 는 백업 DNS 서버입니다. DNS1 서버만 주소를 입력하면 됩니다

5.4.1.1 PPPOE




PPPoE: DVR 이 DSL 모델을 통하여 직접 네트워크에 연결할 수 있도록 하는 고급 프로토콜입니다. "PPPOE 사용 가능" 상자를 선택한 다음 PPPOE의 사용자 이름 및 암호를 입력합니다. 저장하려면 적용을 클릭하고 시스템은 다시 부팅되어 PPPoE 설정을 활성화 합니다

5.4.1.2 3G



3G: 모바일 네트워크를 사용하기 전에 3G 동글(dongle)을 DVR 에 연결해야 합니다
3G 옵션을 활성화하고 3G 동글 장치의 명령에 따라 APN, 다이얼 코드, 사용자 이름 및 암호를 입력합니다. 모바일 네트워크를 사용하기 전에 3G 동글을 DVR 에 연결해야 합니다

5.4.1.3 포트구성



HTTP(웹 포트): DVR 에 원격으로 접속할 때 사용할 포트입니다. 기본 포트 80 이 다른 응용 프로그램에서 이미 사용중인 경우 변경하십시오.

클라이언트포트: DVR 이 정보를 전송하는 데 사용할 포트입니다. 기본 포트 7000 이 다른 응용 프로그램에서 이미 사용중인 경우 변경하십시오.

RTSP 포트: 기본 포트 554 가 다른 응용 프로그램에서 이미 사용 중이면 기본 포트는 554 입니다


UPNP: 웹 클라이언트를 이용하여 DVR 에 원격으로 로그인 하려면 포트 포워딩을 완료 해야 합니다. 라우터가 UPnP 를 지원하는 경우 이 옵션을 활성화 하십시오. DVR 및 라우터에서 UPnP 를 활성화 해야 합니다. 이 경우 라우터에서 포트 포워딩을 수동으로 구성할 필요가 없습니다. 라우터가 UPnP 를 지원하지 않는 경우 포트 전달이 수동으로 완료 되었는지 확인하십시오..

P2P Switch: UPNP 기능을 사용하여 모바일 어플 및 CMS 에서 공유기 포트포워딩을 통하지 않고 자동으로 연결을 하여 줍니다.

5.4.2 DDNS(Dynamic DNS)

기기가 유동 IP 주소로 등록되어 있으면, 인터넷에 접속되어 있어도 외부 접속으로부터 접속이 불가능 합니다. 이 경우, DDNS 는 특정 호스트명과 포트번호를 이용하여 특정 주소를 지정해 주는 방법입니다.

- 1) 사용(USE) : DDNS 서버를 지정합니다.



DDNS: DDNS 를 사용하려면 이 항목을 선택합니다.

제조사에서 제공하는 DDNS 서버(www.dvrhost.com)를 사용합니다.

DDNS 의 사용 항목을 <기본 (Default)>로 설정할 경우, 별도의 DDNS 설정 없이 사용 가능합니다. NVR 기기마다 등록된 호스트명(맥어드레스)을 통해 접속 가능하며, 해당 주소는(예 : <http://RSXXXXXX.DVRHOST.COM:웹포트>) 참조 하시기 바랍니다.

☞ 공유기의 웹포트/클라이언트포트는 포트포워딩을 해서 사용하시기 바랍니다.

☞ 참고 : 1) TOUCH CMS/CMS LITE 를 사용해서 호스트로 접속시

→ <http://RSXXXXXX.DVRHOST.COM:웹포트>

2)TOUCH CMS SAFE 를 사용해서 호스트로 접속시


→ <http://RSXXXXXX.DVRHOST.COM:클라이언트포트>

2)"기본" 설정을 사용하지 않는 경우, 아래와 같은 설정이 필요합니다.


- 도메인 : DDNS 에 구성될 도메인 이름을 설정합니다.
- 아이디(ID) : 도메인서버에 인증할 아이디를 입력합니다.
- 암호>Password) : 암호를 입력합니다.
- 갱신점검(Update Test) : 접속 승인 여부를 확인합니다.

5.4.3 이메일

이 메뉴를 사용하여 이메일 설정을 구현 할 수 있습니다. 동작 감지와 HDD 가 가득 차거나 오류 상태일 경우 및 영상 손실이 발생을, 이메일을 활용한 시스템 알림을 수신하려면 이 설정을 통하여 구현 할 수 있습니다.



5.4.3.1 이메일구성



이메일: 활성화 및 비활성화를 설정하십시오.

Encryption: 이메일 서버에 SSL 또는 TLS 확인이 필요한 경우 사용합니다. 확실하지 않은 경우 **Auto**로 설정하십시오.

SMTP 포트: 이메일 서버의 SMTP 포트를 입력하십시오.

SMTP 서버: 이메일의 SMTP 서버 주소를 입력하십시오.

사용자 이름: 이메일 주소를 입력하십시오.


패스워드: 이메일의 암호를 입력하십시오.

수신자 1~3: DVR로부터 이벤트 통지를 받을 이메일 주소를 입력하십시오.

간격: DVR로부터 통보 이메일 사이의 시간 간격을 설정합니다.

모든 설정이 올바른지 확인하려면 이메일 테스트를 클릭하십시오. 시스템이 자동 이메일 메시지를 받을 편지함으로 이메일을 보냅니다. 테스트 전자 우편을 받으면 구성이 올바르게 설정되었음을 뜻합니다.

5.4.3.2 이메일스케줄



이메일 스케줄의 색상 별 영역은 다음과 같은 의미를 갖습니다.


녹색: 모션용 스케줄 영역

노란색: I/O 알람용 스케줄 영역.

빨간색: 예외 스케줄 영역 (디스크 꽉참, HDD 오류, 영상 손실).

5.4.4 FTP

이 메뉴를 활성화하면 FTP 기능을 사용, 캡처 된 스냅 샷을 FTP를 통해 DVR에서 저장 장치로 업로드 할 수 있습니다.



FTP 실행: 활성화 또는 비활성화를 선택하십시오.

서버 IP: FTP 서버 IP 주소 또는 도메인 이름을 입력하십시오.

포트: 파일 교환을 위한 FTP 포트를 입력하십시오(기본값은 0021).

사용자 이름 & 패스워드: FTP 서버 사용자 이름과 암호를 입력하십시오.

디렉토리 이름: FTP 파일 교환의 기본 디렉토리 이름을 입력하십시오.

FTP 테스트: FTP 설정을 테스트하려면 클릭하십시오.


5.5 Device

이 섹션에서는 내부 HDD 및 클라우드 저장 기능을 구성할 수 있습니다

5.5.1 디스크 관리

이 메뉴를 사용하면 내부 HDD (s)를 확인하고 구성 할 수 있습니다. 새 HDD 를 교체하려면 첫 번째 시작 시에만 HDD 형식을 지정해야 합니다

5.5.1.1 디스크 관리



형식 HDD: 형식을 지정할 HDD를 선택한 후 을 누릅니다. 서식을 지정하려면 사용자 이름과 암호를 입력한 다음 확인을 클릭하여 서식을 계속 지정해야 합니다.


덮어쓰기: HDD가 가득 차 있을 때 이전 녹음을 HDD에 덮어쓰려면 이 옵션을 사용합니다. 예를 들어, 옵션 7 일을 선택하면 마지막 7일 동안의 기록만 HDD에 보관됩니다. 이전 녹음을 덮어쓰지 않으려면 을 선택합니다.

Record On ESATA: 이 메뉴는 DVR이 후면 패널에 e-SATA 포트와 함께 제공될 때만 표시됩니다. 이 기능을 사용하면 비디오를 외부 e-SATA HDD에 녹화하여 HDD 용량을 향상시킬 수 있습니다. e-SATA 기록 기능을 사용 가능으로 설정하면 e-SATA 백업 기능이 비활성화됩니다.

DVR이 여러 HDD를 설치할 수 있도록 지원하는 경우 편집 아이콘이 시스템에 나타나면 다음과 같이 HDD를 편집할 수 있습니다.

5.5.1.2 Disk Group Manager

DVR이 여러 개의 HDD를 설치하도록 지원하는 경우 HDD를 다른 그룹으로 구성 할 수 있습니다. HDD 그룹을 사용하면 여러 하드 드라이브에서 레코딩의 균형을 조정할 수 있습니다. 예를 들어 하나의 하드 드라이브에 채널 1 ~ 4를 녹화하고 두 번째 하드 드라이브에 4 ~ 8 채널을 녹화 할 수 있습니다. 이렇게하면 하드 드라이브의 마모가 줄어들고 하드 드라이브의 수명이 연장 될 수 있습니다.



1. 디스크 그룹 유형 옆에있는 드롭 다운을 사용하여 구성 할 그룹의 유형을 선택하십시오.
2. 디스크 그룹 옆에있는 드롭 다운을 사용하여 선택한 그룹 유형에서 특정 그룹을 선택하십시오.
3. 선택한 그룹의 HDD에 채널을 기록 할 채널을 나타내는 번호가 매겨진 상자를 클릭하십시오.
4. Apply 를 선택하십시오.

5.5.1.3 SMART

The screenshot shows the 'SMART' section of the software. The left sidebar includes 'Disk Group Manage' and 'SMART'. The main area displays SMART information for a disk, including self-check status (Not detected), temperature (38), utility time (0:29), and a whole evaluation (PASSED). Below this is a table titled 'S.M.A.R.T. Info' with 18 rows of data, each showing an ID, attribute name, status, flags, value, worst value, threshold, and raw value. The table rows are as follows:

ID	Attribute Name	Status	Flags	Value	Worst	Threshold	Raw Value
0x1	Raw Read Error Rate	OK	St	200	200	81	0
0x3	Spin Up Time	OK	St	181	171	81	2925
0x4	Start Stop Count	OK	St	100	100	0	181
0x5	Reallocated Sector Ct	OK	St	300	300	140	0
0x7	Seek Error Rate	OK	St	200	200	0	0
0x9	Power On Hours	OK	St	85	85	0	13718
0xa	Spin Retry Count	OK	St	100	100	0	0
0xb	Calibration Retry Count	OK	St	100	100	0	0
0xc	Power Cycle Count	OK	St	100	100	0	180
0xd0	Power-Off Retract Count	OK	St	200	200	0	174
0x51	Load Cycle Count	OK	St	200	200	0	196
0x52	Temperature Celsius	OK	St	111	85	0	96
0x64	Reallocated Event Count	OK	St	200	200	0	0
0x65	Current Pending Sector	OK	St	200	200	0	0
0x66	Offline Unrecoverable	OK	St	100	285	0	0
0x67	UDMA CRC Error Count	OK	St	200	200	0	0
0x68	Multi Zone Error Rate	OK	St	100	285	0	0

이 기능은 DVR 에 설치된 하드 드라이브에 기술 정보를 표시하는 데 사용할 수 있습니다. 잠재적 인 드라이브 오류를 평가하고 발견하는 테스트 (사용 가능한 세 가지 유형이 있음)를 수행 할 수도 있습니다.

1. **Whole Evaluation: PASSED: 하드디스크 전체 평가 결과 양호함.**
2. **Whole Evaluation: NOT PASSED: 하드디스크 전체 평가 결과 결함 발생**
→ 하드의 결함이 발생한 경우, 이하드를 사용하여 계속 저장 할 건지에 대한 결정 가능
3. **Self Check Type: 3 가지 타입이 있다.**
 - 3-1. Short:** 이 테스트는 읽기 / 쓰기 헤드, 전자 장치 및 내부 메모리와 같은 하드 드라이브의 주요 구성 요소를 확인합니다.
 - 3-2. Long:** Short Test 내용을 검증하고 문제가있는 영역을 발견하기 위해 표면 검사를 수행하고 불량 섹터 재배치를 강제하는 더 긴 테스트입니다
 - 3-3. Conveyance:** 하드 드라이브의 기계 부품이 작동하는지 확인하는 매우 빠른 테스트입니다.

참고사항: 테스트를 수행 할 때 DVR 은 정상적으로 작동합니다. HDD S.M.A.R.T 오류가 발견되면 HDD 를 계속 사용할 수는 있지만 기록 데이터를 잃을 위험이 있습니다. 새 HDD 를 교체하는 것이 좋습니다.

5.5.2 클라우드



클라우드 기능을 활성화하기 전에 DVR 에 사용 된 것과 동일한 이메일 주소와 비밀번호를 사용하여 보관 용 계정을 만드는 것이 좋습니다. www.dropbox.com 으로 이동하여 이름, 이메일 주소 및 암호를 입력하고 이용 약관에 동의 한 다음 가입 버튼을 클릭하십시오.

클라우드 저장: 기능을 사용하려면 선택합니다.

클라우드 유형 : 현재 Dropbox 만 지원됩니다.


Alarm Detection : 카메라가 모션을 감지하거나 I / O 알람에 의해 트리거되었을 때 스냅샷을 Dropbox 에 업로드하려면 활성화하십시오.

드라이버이름 : DVR 의 클라우드 스토리지 이름을 입력하십시오.

5.6 System

날짜, 시간 및 지역, 암호 및 권한 편집 등과 같은 일반적인 시스템 정보를 변경하십시오.

5.6.1 일반 설정



장치 이름 : DVR 이름을 입력하십시오. 이름에는 문자와 숫자가 모두 포함될 수 있습니다.

장치 ID : DVR 에 원하는 ID 를 입력하십시오. 장치 ID 는 DVR 을 식별하는 데 사용되며 숫자로만 구성 될 수 있으며 여러 대의 DVR 이 동일한 네트워크에 연결되어있는 경우 다른 ID 와 동일하게 사용할 수 없습니다.

언어 : 시스템 메뉴를 표시 할 언어를 선택하십시오. 여러 언어를 사용할 수 있습니다.


영상포맷 : 해당 지역에 맞는 비디오 표준을 선택하십시오.

메뉴중지 : 유휴 상태에서 DVR 이 메인 메뉴를 종료 할 시간을 선택하려면 드롭 다운 메뉴를 클릭하십시오. "OFF"(암호 보호가 일시적으로 비활성화 됨)를 선택하여 기능을 비활성화 할 수도 있습니다.

Mode : XVR 또는 DVR. XVR 모델은 IP 카메라를 DVR에 추가 할 수 있게합니다. 모드를 XVR에서 DVR로 변경하면 추가 된 모든 IP 카메라가 삭제됩니다.

마법사보기 : DVR을 켜거나 재부팅 할 때마다 Startup Wizard(시작 마법사)를 표시하려면 확인란을 클릭하십시오.


5.6.1.1.1 Date and Time



시간포맷 : 24 시간 또는 12 시간 형태로 표기(단, 재생은 24 시간으로 표기됨)

5.6.1.1.2 NTP 설정


NTP (Network Time Protocol) 기능은 DVR이 시계를 시간 서버와 자동으로 동기화 할 수 있게합니다. 이것은 정확한 시간 설정을 지속적으로 유지할 수 있는 능력을 제공합니다 (DVR은 주기적으로 자동으로 동기화됩니다).



NTP를 사용하도록 설정하고 서버 주소를 선택하려면 지금 확인을 클릭하여 수동으로 날짜 및 시간을 동기화하십시오.

NTP 기능이 활성화되면 시스템은 하루에 00:07:50에 시스템 시간을 업데이트하거나 시스템이 시작될 때마다 업데이트합니다.

5.6.1.1.3 DST 설정



Enable DST : 일광 절약 시간대가 해당 시간대 또는 지역에 적용되는 경우이 옵션을 선택하면 활성화됩니다.

시간초기화 : 일광 절약 시간이 시간대별로 증가하는 시간을 선택하십시오. 이것은 UTC (Coordinated Universal Time)와 현지 시간의 차이를 분 단위로 나타냅니다.

Enable DST : 일광 절약 시간제 시작 및 종료 방식을 선택할 수 있습니다.


- 주 : 일광 절약 시간이 시작되고 끝나는 특정 요일과 시간을 선택합니다.

예를 들어, 특정 월의 첫 번째 일요일 오전 2 시.

- 날짜 : 일광 절약 시간제가 시작되고 끝나는 시작 날짜 (캘린더 아이콘 클릭), 종료 날짜 및 시간을 선택하십시오.

시작 시간 / 종료 시간 : 일광 절약 시간의 시작 시간과 종료 시간을 설정합니다.

5.6.1.2 출력 구성




영상출력: 라이브아웃과 SPOT OUT 으로 구분되어있다.

라이브아웃: 주 출력 매개 변수를 구성하는 데 사용됩니다.

SPOT OUT: VGA 스롯 출력 매개 변수를 구성하는 옵션 옵션입니다.

5.6.1.2.1 라이브아웃




자동전환모드: DVR 이 시퀀스 모드에있을 때 표시 할 비디오 채널 수를 선택하십시오.

자동전환시간설정: 다음 비디오 채널을 표시하기 전에 시퀀스 모드에서 비디오 채널을 표시 할 최대 시간을 초 단위로 입력하십시오 (최대 300 초).

Output Resolution: TV에 적합한 디스플레이 해상도를 선택하십시오. 1920 x 1080은 대부분의 TV에 적합합니다. DVR이 4K 출력 해상도를 지원하는 경우 2K (2560 x 1440) 또는 4K (3840 x 2160)를 선택하여 4K TV가 제공하는 더 높은 해상도를 이용할 수 있습니다.

Scale and Offset: 모니터는 모니터 또는 TV와 일치하도록 디스플레이 화면의 크기 및 위치를 조정할 수 있습니다. 설정 버튼을 클릭하여 조정하십시오.



Scale: 표시된 화면의 크기를 눈금에 맞게 조정

X Offset: 표시된 화면을 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동합니다.

Y Offset: 표시된 화면을 위나 아래로 이동합니다.

Cursor Hidden Delay: 드롭 다운 메뉴를 클릭하여 DVR이 유휴 상태일 때 마우스 커서를 숨길 시간을 선택하십시오. "OFF"(암호 보호가 일시적으로 비활성화 됨)를 선택하여 이 기능을 비활성화 할 수도 있습니다.

Cursor Acceleration: 속도를 조정하여 마우스 커서를 움직입니다.


투명도 : 슬라이더를 왼쪽 또는 오른쪽으로 클릭하여 메뉴 막대와 주 메뉴가 화면에 표시되는 정도를 변경합니다. 그에 따라 조정하십시오.

5.6.2 다중 사용자 설정

번호	사용자명	단계	사용자 설정	비밀번호 설정	사용자 편집	승인
1	admin	관리자	설정	설정		
2	user1	사용자1	사용안함	사용안함		
3	user2	사용자2	사용안함	사용안함		
4	user3	사용자3	사용안함	사용안함		
5	user4	사용자4	사용안함	사용안함		
6	user5	사용자5	사용안함	사용안함		
7	user6	사용자6	사용안함	사용안함		

이 메뉴를 사용하여 사용자 이름, 암호 및 사용자 권한을 구성 할 수 있습니다.


5.6.2.1 사용자 편집(로그 인, 아웃 해제)




관리자 또는 사용자 계정의 암호를 변경하려면 사용자 편집 아이콘을 클릭하십시오. 암호는 8 자 이상 이어야 하며 숫자와 문자가 혼합되어있을 수 있습니다. 새 암호를 다시 입력하여 확인한 다음 저장을 클릭하여 새 암호를 저장하십시오. 인증을 위해 이전 암호를 입력해야합니다.


Unlock Pattern Enable: 개인 정보를 보호하려면 비밀번호를 사용하는 것이 좋습니다. 암호 보호 기능을 해제하려면 DVR 이 안전한 장소에 설치되어 있는지 확인하십시오.

5.6.2.2 사용자 실행





2. 사용자 실행: 옆의 드롭 다운에서 실행을 선택하십시오.
3. 사용자 이름과 비번등록: 옆의 필드를 클릭하여 계정의 사용자 이름을 변경하십시오.
4. 비밀번호실행: 옆의 드롭 다운에서 실행을 선택하십시오.
5. 비밀번호: 옆의 필드를 클릭하여 원하는 암호를 입력하십시오.
6. 확인: 옆의 필드를 클릭하여 암호를 다시 입력합니다.
7. 저장을 클릭하십시오. 인증을 위해 관리자 암호를 입력해야합니다.




5.6.2.3 사용자 승인


관리자 계정은 모든 시스템 기능을 완전히 제어 할 수 있는 유일한 계정입니다. 각 사용자 계정의 특정 메뉴 및 기능에 대한 액세스를 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다



- 현재 사용 불가능한 사용자 계정 중 하나를 선택하고 사용자 승인 아이콘을 클릭하십시오.



5.6.3 유지 보수 설정



시스템 로그를 검색 및보고, 기본 설정을로드하고, 시스템을 업그레이드하고, 시스템 매개 변수를 내보내고 가져올 수 있으며 관리자 시스템 자동 재부트를 수행 할 수 있습니다.

5.6.3.1 로그


채널	유형	시간	CON.	녹화	재생
CH1	알람	2018-06-04 08:25:32	움직임 감지 시작	예	
IP CH6	알람	2018-06-04 08:25:32	움직임 감지 시작	예	
CH3	알람	2018-06-04 08:25:33	움직임 감지 시작	예	
CH1	알람	2018-06-04 08:25:36	LCD Start	예	
IP CH6	알람	2018-06-04 08:26:03	움직임 감지 종료	예	
CH3	알람	2018-06-04 08:26:06	움직임 감지 종료	예	
CH3	알람	2018-06-04 08:26:07	움직임 감지 시작	예	
IP CH6	알람	2018-06-04 08:26:08	움직임 감지 시작	예	
CH1	알람	2018-06-04 08:26:13	LCD End	예	
IP CH6	알람	2018-06-04 08:28:39	움직임 감지 종료	예	
CH1	알람	2018-06-04 08:28:40	움직임 감지 종료	예	
CH3	알람	2018-06-04 08:28:40	움직임 감지 종료	예	
CH1	알람	2018-06-04 08:31:49	움직임 감지 시작	예	
CH3	알람	2018-06-04 08:31:49	움직임 감지 시작	예	

시스템 로그에는 모션 알람 및 시스템 경고와 같은 중요한 시스템 이벤트가 표시됩니다. USB 플래시 드라이브에 설정된 시간 동안 시스템 로그의 백업 파일을 쉽게 만들 수 있습니다.

로그 서치, 백업

1. 시작 날짜 및 시작 시간 옆의 필드를 클릭하여 화면 달력에서 검색 시작 날짜 및 시간을 선택하십시오.
2. 종료 날짜 및 종료 시간 옆의 필드를 클릭하여 화면에 표시된 달력에서 검색 종료 날짜 및 시간을 선택하십시오.
3. 로그 유형 옆의 드롭 다운에서 검색 할 이벤트 유형을 선택하거나 모두를 선택하여 선택한 기간 동안의 전체 시스템 로그를 봅니다
4. 검색을 클릭하십시오.
5. 검색 기간에서 시스템 로그 이벤트 찾아보기 :
 - 비디오 이벤트는 재생 열을 클릭하여 즉시 재생할 수 있습니다. 검색 결과로 돌아가려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하십시오.
 - 메뉴의 오른쪽 하단에 있는 **<< / >>** 단추를 사용하여 시스템 로그 이벤트 페이지 사이를 이동하십시오.
6. 백업을 클릭하여 검색 기간 동안 시스템 로그의 백업을 만듭니다. 플래시 파생물이 DVR 의 USB 포트에 연결되었는지 확인하십시오.
7. 백업을 클릭하여 검색 기간 동안 시스템 로그의 백업을 만듭니다. 플래시 파생물이 DVR 의 USB 포트에 연결되었는지 확인하십시오.


5.6.3.2 설정값 초기화



DVR 설정을 초기 상태로 재설정하십시오. 한 번에 모든 설정을 재설정하거나 특정 메뉴의 설정만 재설정하도록 선택할 수 있습니다. 기본 설정을 복원해도 하드 드라이브에 저장된 녹음 및 스냅 샷은 삭제되지 않습니다.

복원 할 항목을 선택하거나 모든 항목을 선택하려면 모두 선택을 선택하십시오. 선택한 항목의 기본 설정을 로드하려면 적용을 클릭하십시오.

5.6.3.3 Upgrade




1. 펌웨어 파일 (.sw 파일)을 USB 드라이브에 복사하고 USB 플래시 드라이브를 DVR 의 USB 포트에 삽입하십시오.
2. 파일 선택 버튼을 클릭하여 USB 플래시 드라이브에서 펌웨어 파일을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
3. 업그레이드 버튼을 클릭하여 시스템 업그레이드를 시작하십시오. 시스템 업그레이드는 5-10 분 정도 지속되며, 펌웨어 업그레이드 중에는 DVR 의 전원을 끄거나 DVR 을 USB 포트에서 분리하지 마십시오.

5.6.3.4 Parameter Management




구성된 메인 메뉴 설정을 USB 플래시 드라이브로 내보내거나 내 보낸 설정 파일을 USB 플래시 드라이브에서 DVR 로 가져올 수 있습니다.

- 설정 저장** : DVR 의 현재 시스템 설정을 USB 장치에 저장하려면 클릭하십시오. 인증을 위해 관리자 암호를 입력해야합니다.
- 설정로드** : 시스템 설정 내보내기를 생성하면 다른 DVR 에서 설정을 가져올 수 있습니다. 설정로드 버튼을 클릭하여 원하는 시스템 설정 파일을 탐색하십시오.
- USB 플래시 드라이버에서 가져 오기. 인증을 위해 관리자 암호를 입력해야합니다.



5.6.3.5 자동 재부팅




이 메뉴를 통해 시스템은 DVR 을 정기적으로 자동으로 재부팅 할 수 있습니다. DVR 의 작동 무결성을 유지하기 때문에 이 기능을 활성화 된 상태로 두는 것이 좋습니다.


- 자동 재부팅 : 활성화하려면 선택하십시오.
- 시간 : 일, 주, 월 단위로 재부팅하도록 DVR 을 설정할 수 있습니다.

5.6.4 IP 카메라 유지보수

이 메뉴를 사용하면 IP 카메라의 펌웨어를 업그레이드하고 IP 카메라의 기본 설정을 복원할 수 있습니다.




5.6.4.1 Upgrade



- 펌웨어를 업그레이드 할 IP 카메라 중 하나를 선택하십시오.
- 파일 선택을 클릭하고 USB 플래시 드라이브에서 업데이트 파일을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
- IPC 업그레이드 버튼을 클릭하여 업그레이드를 시작하십시오. 인증을 위해 관리자 암호를 입력해야합니다. 업그레이드하는 동안 DVR 과 IP 카메라의 전원을 끄거나 USB 를 제거하지 마십시오.


5.6.4.2 설정값 초기화



IP 카메라의 설정값을 초기 상태로 복귀시키는 방법이다.

- 초기화 하고자하는 카메라를 클릭한다.
- 하단의 좌측에 있는 설정값초기화 버튼을 클릭한다.
- 인증 비번을 입력한다(카메라의 초기 인증 비번은 “admin”이다).
- 인증 버튼을 클릭하면 IP 카메라는 초기 상태로 복귀한다.

5.6.4.3 Reboot IPC




IP 카메라의 변경 사항 적용 되었을 경우 IP 카메라는 재부팅을 하는 것이 좋다.

5.6.5 Information

날짜 및 시간, OSD 언어, 메뉴 시간 초과, DST, NTP, 사용자 관리, 시스템 정보 및 시스템 로그 확인과 같은 시스템의 전반적 내용을 확인하고 설정 할 수 있습니다.

5.6.5.1 Information



장치 이름: DVR 이름을 입력하십시오. 이름에는 영문자와 숫자가 모두 포함될 수 있습니다.

장치 ID: DVR 에 원하는 ID 를 입력하십시오. 장치 ID 는 DVR 을 식별하는데 사용되며, 숫자 로만 구성 될 수 있으며, 동일한 네트워크에 여러 대의 DVR 이 연결된 경우 다른 ID 와 동일하게 사용할 수 없습니다.

MAC 주소: DVR 의 MAC 주소를 표시합니다. 여러 대의 DVR 이 동일한 네트워크에 연결되어 있을 경우 각 DVR 은 고유한 MAC 주소를 가져야 DVR 이 네트워크에 연결할 수 있습니다.

참고: DVR 이 P2P 기능을 지원하면 정보 페이지에서 QR 코드를 찾을 수 있습니다. 이 QR 코드를 모바일 앱으로 스캔하여 이 DVR 에 원격으로 액세스 할 수 있으며, 모바일 장치를 통한 [챕터 7 모바일 장치를 통한 원격 접속](#)에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

5.6.5.2 Channel Information

카메라 이름, 현재상태 및 하위 스트림 녹화 사양, 동작 감지 상태 및 개인 정보 보호 영역과 같은 연결된 각 카메라의 채널 정보를 봅니다.

제품 설명서

설정		채널	카메라명	상태	메인 스트림	서브 스트림	모바일 스트림	움직임 감지	프라이버시 영역
▪ 일반 설정	▼	CH1	CH1	실행	2560x1944, 9Fps, 8Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
▪ 다중 사용자 설정	▼	CH2	CH2	실행	2560x1440, 9Fps, 8Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
▪ 유지 보수 설정	▼	CH3	CH3	실행	2560x1440, 9Fps, 8Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
▪ IP카메라 유지보수	▼	CH4	CH4	실행	2560x1440, 9Fps, 8Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
▪ Information	▲	CH5	CH5	실행	1920x1080, 26Fps, 8Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
- Information		CH6	CH6	실행	1920x1080, 26Fps, 8Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
- Channel Infomation		CH7	CH7	실행	1280x720, 30Fps, 2Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
- Record Info		CH8	CH8	실행	2560x1440, 9Fps, 8Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
- Network State		CH9	CH9	실행	2560x1440, 9Fps, 8Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
▪ Record Info		CH10	CH10	실행	2560x1440, 9Fps, 8Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
▪ Network State		CH11	CH11	실행	2560x1440, 9Fps, 8Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
		CH12	CH12	실행	2560x1440, 9Fps, 8Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
		CH13	CH13	실행	2560x1440, 9Fps, 8Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
		CH14	CH14	실행	1920x1080, 26Fps, 8Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
		CH15	CH15	실행	2560x1440, 9Fps, 8Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
		CH16	CH16	실행	1280x720, 30Fps, 2Mbps	704x480, 10Fps, 512Kbps	비지원	지원	지원
		IP CH1	IP CH1	오프라인					
		IP CH2	IP CH2	온라인	2048x1520, 15Fps, 256Kbps	640x480, 10Fps, 1.5Mbps	640x480, 10Fps, 512Kbps	지원	지원
		IP CH3	IP CH3	오프라인					
		IP CH4	IP CH4	오프라인					
		IP CH5	IP CH5	온라인					

5.6.5.3 Record Info

▪ 일반 설정	▼	채널	Record State	녹화 설정	스트림 유형	해상도	FPS	비트레이트
▪ 다중 사용자 설정	▼	CH1	ON	실행	DualStream	2560x1944 704x480	9Fps 10Fps	8Mbps 512Kbps
▪ 유지 보수 설정	▼	CH2	咎	실행				
▪ IP카메라 유지보수	▼	CH3	ON	실행	DualStream	2560x1440 704x480	9Fps 10Fps	8Mbps 512Kbps
▪ Information	▲	CH4	咎	실행				
- Information		CH5	咎	실행				
- Channel Infomation		CH6	咎	실행				
- Record Info		CH7	咎	실행				
- Network State		CH8	咎	실행				
		CH9	咎	실행				
		CH10	咎	실행				
		CH11	咎	실행				
		CH12	咎	실행				
		CH13	咎	실행				
		CH14	咎	실행				
		CH15	咎	실행				
		CH16	咎	실행				
		IP CH1	咎	실행				
		IP CH2	ON	실행	DualStream	2048x1520 640x480	15Fps 10Fps	256Kbps 1.5Mbps
		IP CH3	咎	실행				
		IP CH4	咎	실행				
		IP CH5	咎	실행				

비트 전송률, 스트림 유형, 녹화 해상도 및 프레임 속도 (FPS)와 같은 연결된 각 카메라의 녹화 정보를 봅니다.

5.6.5.4 Network State


네트워크 정보를 봅니다.

전체대역폭 : IP 카메라의 DVR 의 총 입력 대역 폭을 보여줍니다.

사용된 대역폭 : IP 카메라의 사용 대역폭을 표시합니다.

5.7 종료

수동으로 DVR 을 종료하거나 재부팅 하십시오.



종료 또는 재부팅을 완료하려면 사용자 이름과 암호를 입력해야 합니다.

6. 웹 클라이언트를 통한 원격 접속

웹 클라이언트를 사용하여 언제든지 PC를 통해 원격으로 DVR에 접속 할 수 있습니다. 웹 클라이언트에 액세스하기 전에 DVR의 네트워크 설정이 올바르게 구성되어 있는지 확인해야 합니다. 가장 편리하고 쉬운 방법은 DVR에 고정 IP 주소를 설정하는 것입니다(참조 "[5.4.1 네트워크](#)"). 즉, PC에서 웹 브라우저를 열고 DVR에 고정 IP 주소를 입력하면 됩니다. 단, DVR의 IP 주소가 DHCP 서버(참조["5.4.1 네트워크"](#))를 통해 할당 된 경우, DVR을 재부팅 할 때마다 IP 주소를 제공 할 수 있는지 물어보십시오. 그렇지 않은 경우 DDNS 서비스를 구성하십시오. "[5.5.4 DDNS](#)"의 네트워크 설정을 참조하십시오.

시스템 환경 요구 사항

웹 클라이언트를 실행하는데 필요한 PC 하드웨어의 최소 요구 사항은 다음과 같습니다.


사양	최소 사양	권장 사양
CPU	Intel i3	Intel i7 or higher
RAM	4G or more	8G or more
Hard Drive	500G or more	1000G or more
VGA RAM	2G or more	4G or more
디스플레이 해상도	1280*1024	1920*1080
운영체제	Windows® Vista, Windows® 7 ,Windows® 8 Mac OS X® 10.9 and above	
DirectX	DirectX 11	
Direct3D	Acceleration Function	
Ethernet Adapter	10/100M Ethernet Adapter	
IE	Microsoft Internet Explorer (Ver. 11,10,9,8)	
Mozilla Firefox	43.0.4 or above	
Google Chrome	V44 or below	
Mac Safari	5.1 or above	


6.1 Web Plugin 다운로드 및 설치

웹 클라이언트에 액세스하려면 다음을 수행하십시오. :


IE / Chrome / Firefox 용:

- 1) PC의 인터넷 브라우저를 시작하고, 주소에 DVR에 설정된 IP 주소 or DDNS 도메인 주소 ('<http://ip>')을 입력하십시오.
- 2) 처음으로 웹 클라이언트를 실행하면 시스템에서 웹 클라이언트 플러그인을 설치해야 합니다. 다운로드를 클릭하여 플러그인을 다운로드하고 컴퓨터에 설치하십시오.





3) 플러그인을 설치 한 후 브라우저를 닫고 다시 시작한 후 '**1)**'을 반복하여 로그인 페이지를 여십시오. 사용자 이름과 암호를 입력하여 웹 클라이언트에 로그인하십시오.




참고: Chrome 을 사용하는 경우 버전 V41 이하를 사용하십시오. V42 에서 V44 까지 사용하는 경우 NPAPI 플러그인을 사용하도록 설정해야합니다. NPAPI 를 찾아서 사용하려면 URL 주소창에 <chrome://flags/#enable-npapi> 를 입력하십시오. 지금까지는 V45 이상을 지원하지 않습니다.

6.2 웹 클라이언트 관리자

웹 클라이언트는 관리자 계정으로 DVR 전체를 제어 할 수 있습니다. 불법 로그인을 방지하기 위해 사용자 이름과 비밀번호를 보호하십시오.


6.2.1 라이브 인터페이스

이것은 웹 클라이언트에 로그인 한 후 열리는 첫 번째 화면입니다. 라이브 미리보기를 열거나 닫고, 수동으로 로컬 컴퓨터에 영상을 녹화하고, 화면의 스냅 샷을 찍고, PTZ 제어, 색상 조정 등을 할 수 있습니다.



6.2.2 재생

DVR 내부의 HDD에 저장된 녹화 파일을 검색 및 재생하여 결과를 PC의 로컬 디렉토리에 저장할 수 있습니다.




시스템 제한으로 인해 최대 검색 및 재생을 지원합니다. 동시에 채널을 검색하기 전에 재생을 중지하고 재생하여 주십시오.




동기재생이 활성화 되어야만 동시에 4 채널에 같은 시간의 영상을 재생 할 수 있습니다. (동기재생이 비활성화 되었을 경우 각각 다른 시간대의 영상을 재생 할 수 있습니다.)

당신이 클릭하여 비디오 클립을 DVR에서 로컬 컴퓨터로 다운로드 할 수 있습니다.




6.2.3 원격 설정

여기에서 DVR 설정을 원격으로 구성 할 수 있습니다.



자세한 설정 방법은 [DVR 설정 방법과 동일하므로 5.DVR 설정을 참조](#)

6.2.4 로컬 설정



녹화 경로: PC 의 로컬 드라이브에 수동 기록을 저장하는 경로를 설정하십시오

다운로드 경로: DVR 에서 녹화를 다운로드 할 PC 의 로컬 드라이브 경로를 설정하십시오

스냅샷 경로: PC 의 로컬 드라이브에 수동 스냅 샷을 저장할 경로를 설정하십시오.

저장: 저장을 클릭하여 수정 사항을 저장하십시오.

파일 유형: 로컬 저장을 위해 선호하는 파일 형식을 선택하십시오.

간격: 로컬 저장의 최대 시간을 결정하십시오.

7. Mobile 장치를 통한 원격 접속

DVR 은 Android 및 iOS 운영체제 기반의 모바일 장치를 통한 원격 액세스를 지원합니다.


- 1) Android 기기 또는 App Store 또는 iOS 기기 용 Google Play 스토어에서 '**TOUCH CMS Mobile**' 를 검색하여 설치합니다.
- 2) 앱을 실행하면 라이브 뷰 화면이 표시됩니다.



- 3) 아이콘을 터치하면, 장치 목록 페이지가 열리고 장비추가하기를 클릭하면 장비 추가 모드로 진입합니다.
 - 4) DVR 정보를 입력합니다



5) FUNCTION

-  : 녹화된 영상 재생 모드로 진입
-  : 라이브 화면을 캡쳐하기
-  : PTZ 제어
-  : 화면 표시 하기
-  : 세트의 레코드,스케줄,알람출력을 설정하는 모드(지원안함->추후지원예정)
-  : 분활화면을 전체적으로 보이게 함.

상세 사양서

Revised 5 월, 2018 년

Specifications	4CH	8CH	16CH	
Video Input	4ch BNC 2ch IP	8ch BNC 4ch IP	16ch BNC 8ch IP	
Video Output	1 VGA(up to 1080P) and 1 HDMI(4CH 1080P, 8CH & 16CH up to 4K) output			
압축방식	H.264			
Alarm In/Out(Relay)	4/1	4/1	16/1	
운영 시스템	EMBEDDED LINUX			
시스템 제어	IR Remote Controller (Option), Mouse			
Live Display Speed	Real Time Display			
최대 Recording 속도 (PER CHANNEL)	ANALOG (NTSC) IP	10fps 2592X1944 15fps 2592x1520 20fps 2048x1536 30fps 1920x1080 30fps 1280x720 30fps 960x480 30fps 2ch Realtime@4M 4Ch Realtime@1080P	12fps 2592X1944 15fps 2592x1520 20fps 2048x1536 30fps 1920x1080 30fps 1280x720 30fps 960x480 30fps 4ch Realtime@4M 8Ch Realtime@1080P	11fps 2592X1944 15fps 2592x1520 20fps 2048x1536 30fps 1920x1080 30fps 1280x720 30fps 960x480 30fps 8ch Realtime@4M 16Ch Realtime@1080P
Audio In/Out	4/1	4/1	16/1	
Features				
디스플레이	Brightness, Contrast, Color Adjustment Per Channel			
녹화 모드	Continuous, Manual, Schedule, Alarm, Motion detection, Sensor triggered Resolution & Picture quality Adjustment per channel, Privacy Mask supported			
Alarm 녹화	Pre-Alarm: 가변/ Post-Alarm: 5sec. ~300 sec.			
Motion 영역	Line, Grid, Triangle			

제품 설명서

스케줄 Mode		Date & Time, Camera , Alarm / Motion / Video loss, Motion area		
오디오 동시 재생		Max. 4ch	Max.8ch	Max.16ch
감시화면		풀화면, 4분할, 6분할 10/13/14/16	풀화면, 4 분할, /6/8/9 10/13/14/16	풀화면/4/6/8/9/10/13/14/16 17/19/22/25
자동 부팅 선택		선택 가능(일,월,주)		
Watermark		Provided		
Back Up		USB Flash Memory Stick, Client S/W, Webserver External HDD,External CD/DVD-RW(OPTION),		
Interface		RS485, Ethernet(10/100 Base-T), USB 2.0		
		RS485		
HDD	내장 I	1 SATA port	2 SATA port	2 SATA port
	외장 I	1 e-SATA port(OPTION)		
전원		12V 2A	12V 5A	12V 5A
Network		LAN, WAN, Internet (MAX 10 users)		
Remote		Central Monitoring Client Software PC Client Software for Windows, MAC, Linux Web Clinet Software (Internet Explorer) Smart Phone Apps (for iPhone, Android, Windows Mobile)		
운영 환경		30 ~ 80% RH, 5°C~40°C(41°F ~ 104°F)		
사이즈 /무게		300 X 227 X 50 / 1.4Kg (Cm)	380 X 340 X 50 (Cm) / 2.2Kg	380 X 340 X 50 (Cm) / 2.2Kg